もくじ

	もくじはじめに	1 4
1章	パソコンの準備-セットアップ-	9
	1 使う前に確認する	10
	2 最適な場所で使う	11
	3 Windows を使えるようにする – Windows セットアップ –	12
	4 電源を切る方法と入れる方法 ① 電源を切る ② 電源を入れる	25
	5 Windows のワンポイントーパスワードの設定とヘルプー.	28
	目的にあわせて使い分ける-マニュアル紹介-	38
2章	買い替えのお客様へ	45
	1 パソコンを買い替えたときは	46
	2 前のパソコンのデータを移行する - PC 引越ナビー	48

3章 パソコンを楽しむ-インターネットとウイルス対策-.53

	1 インターネットとメールを使うには	54
	2 ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには ーウイルス・インターネットセキュリティー① おすすめのウイルスチェックソフト② インターネットをより安全に楽しむために	56
	3 インターネット接続の設定をする	57
	4 マカフィー・ウイルススキャンによるウイルス対策 ① ウイルスチェックの方法	
	5 ウイルスバスターによるウイルス対策① 使う前にインストール② ウイルスチェックの方法③ ウイルス対策以外の機能	69 70
	6 スパイウェアからパソコンを守るーファイナルストッパーアンチスパイウェアー	74
	7 有害サイトへのアクセスを遮断する – i- フィルター 4 –	79
	8 メールの設定をする- Outlook Express	82
4章	大切なデータを失わないために-バックアップ- . .	87
	1 バックアップをとる ① ファイルやフォルダのバックアップをとる	89
	3 データのバックアップをとる	101 101
	4 リカバリディスクを作る	108

5章	買ったときの状態に戻すには-リカバリー	111
	1 リカバリとは ① 再セットアップ(リカバリ) ② リカバリをする前に	112
	2 再セットアップ=リカバリをする	114 114 115
	3 リカバリをしたあとは	125 129
6章	デイリーケアとアフターケア-廃棄と譲渡-	133
	1 お客様登録の手続き	1 34 134 141
	1 お客様登録の手続き	134 134 141 142
	 お客様登録の手続き 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ その他のユーザ登録 快適に使い続けるコツ 	134 134 141 142
	1 お客様登録の手続き ① 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ ② その他のユーザ登録 2 快適に使い続けるコツ 3 日常の取り扱いとお手入れ	134 134 141 142 144 148 150
付録	 お客様登録の手続き	134 141 142 144 148 150

はじめに

このたびは、本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』に記載され

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。



必ずお読みください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。



記号の意味

⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害 (* 1)を負うことが想定されるか、または物的損害(* 2)の発生が想定されること"を示します。
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。
₹	知っていると便利な内容を示します。
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。
参照	このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 このマニュアルへの参照の場合 …「 」 他のマニュアルへの参照の場合 …『 』 オンラインマニュアル、できる dynabook への参照の場合 …《 》 オンラインマニュアルにはさまざまな情報が記載されています。

- * 1 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *2 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

■用語集について■

本書では、巻末に「用語集」を用意しています。わからない用語があるときなど、本書 を読み進めるために活用してください。



参照 用語集 「付録 1 用語集」

用語について

本書では、次のように定義します。

システム 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム (OS)を示します。本製品のシステムは Windows XPです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows XP Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system ⊟

本語版を示します。

MS-IME Microsoft® IME 2003 /ナチュラル インプット 2003 を示します。

オンラインマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアルを示します。 デスクトップ上の[オンラインマニュアル] アイコンをダブルク

リックして起動します。

ドライブ DVD スーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について

『活用ガイド 1 章 3 CD や DVD を使う』

USB メモリ同梱モデル

USB フラッシュメモリが同梱されているモデルを示します。

Office 搭載モデル Microsoft® Office Personal Edition 2003 および Microsoft® Office OneNote® 2003 がプレインストールされているモデルを示します。

VX/7シリーズ dynabook VX/7シリーズを示します。

TX/7 シリーズ dynabook TX/7 シリーズを示します。

AX/7 シリーズ dynabook AX/7 シリーズを示します。

TW/7 シリーズ dynabook TW/7 シリーズを示します。

記載について

- 本書は次のモデルを対象としています。
 - ・dynabook VX/7 シリーズ
 - ・dynabook TX/7 シリーズ
 - ・dynabook AX/7 シリーズ
 - ・dvnabook TW/7 シリーズ


ご購入のモデルをご確認のうえ、該当する説明をお読みください。

ご購入のモデルの仕様については、『dynabook ××××シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。



- 記載内容には、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」と注記します。
- インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは同梱のCD / DVD からインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。

● [コントロールパネル] 画面には「カテゴリ表示」と「クラシック表示」の2種類があり、本書では、「カテゴリ表示」に設定していることを前提に説明しています。「クラシック表示」になっている場合は、「カテゴリの表示に切り替える」をクリックすると、「カテゴリ表示」に切り替わります。



◆ 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。

Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、OneNote、Outlookは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、Pentium、Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
- McAfee、VirusScan およびマカフィーは、米国法人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- [Yahoo!] は、Yahoo! Inc. の登録商標です。
- ●「PC 引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- Sonic RecordNow!は Sonic Solutions の登録商標です。
- 「できる」は、株式会社インプレスの登録商標です。
- infoPepper は東芝情報システム株式会社の登録商標です。
- ●「アイフィルター」は、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

インテル Centrino モバイル・テクノロジについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino モバイル・テクノロジ搭載と呼びます。

- インテル Pentium M プロセッサ
- モバイル インテル 915 Express チップセット・ファミリまたはインテル 855 チップセット・ファミリ
- インテル PRO/Wireless ネットワーク・コネクション・ファミリ

インテル Centrino Duo モバイル・テクノロジについて

次の3つのコンポーネントを搭載したパソコンをインテル Centrino Duo モバイル・テクノロジ搭載と呼びます。

- インテル Core Duo プロセッサ
- モバイル インテル 945 Express チップセット・ファミリ
- インテル PRO/Wireless ネットワーク・コネクション・ファミリ

プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されているデザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高 1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

この他の使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝 PC あんしんサポート 0120-97-1048 にお問い合わせください。

著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。 必ずお読みください。次の操作を行うと表示されます。

① [スタート] → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報] をクリックする

お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または同梱のCD / DVD からインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場 合の動作保証はできません。
- Windows 標準のシステムツールまたは本書に記載している手順以外の方法で、パー ティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれ があります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または同梱の CD / DVD からイン ストールしたシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをす ることは禁じられています。取り扱いには注意してください。
- 本製品に内蔵されている画像は、本製品上で壁紙に使用する以外の用途を禁じます。
- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてく ださい。パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使 用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパス ワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必 要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワードの設定や、無線 LAN の暗号化設定な どの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありませ ん。
 - セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』 および『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- 一部のアプリケーションでは初回起動時に使用許諾書が表示されます。アプリケー ションを使用するには使用許諾書に同意してください。 使用許諾書に同意すると、2回目以降は使用許諾書の表示はされませんが、リカバリ を行った場合には使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書|と「お客様登録カード」を中央 の切り取り線で切り離せます。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管 してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしておりま す。本体同梱の『お客様登録カード』または弊社ホームページで登録できます。

氵照 ♪ 詳細について 「6 章 1 お客様登録の手続き」

7 章

パソコンの準備-セットアップ-

この章では、パソコンの置き場所、Windows のセットアップ、電源の切りかた/入れかたなど、お買い上げいただいてから実際に使い始めるまでの準備と、他のマニュアルについて説明しています。

1	使う前に確認する	10
2	最適な場所で使う	11
3	Windows を使えるようにする	
	- Windows セットアップ-	12
4	電源を切る方法と入れる方法	25
5	Windows のワンポイント	
	-パスワードの設定とヘルプ-	28
目的	にあわせて使い分ける	
	ーマニュアル紹介-	38

使う前に確認する

箱を開けてはじめにやること

参照 東芝 PC あんしん サポート 『東芝 PC サポート のご案内』

■同梱物の確認■

『同梱物一覧』を参照して、同梱物がそろっているか、確認して ください。足りない物がある場合や、破損している物がある場 合は、東芝PCあんしんサポートに問い合わせてください。



参照 記載位置について 『活用ガイド 1 章 1 各部の名称』

■型番と製造番号を確認■

パソコン本体の裏側に型番と製造番号が記載されています。保証書に同じ番号が記載さ れていることを確認してください。番号が違う場合や、不備があった場合は、東芝 PC あんしんサポートに問い合わせてください。

2

忘れずに行ってください

■使用する前に■

本製品を使用する前に、必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾 契約書』および『ソフトウェアに関する注意事項』を読んでください。

■保証書は大切に保管■

故障やトラブルが起こった場合、保証書があれ ば保証期間中(保証期間については保証書を確 認してください)は東芝の無償(無料)保守 サービスが受けられます。

保証書に記載の内容を読んで、確認したあと、 大切に保管してください。



■海外保証を受けるには■

海外で使用するときは「海外保証(制限付)」(ILW:International Limited Warranty) により、海外の所定の地域で、保証書に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項 の範囲内で修理サービスを利用できます。

利用方法、保証の詳細については『海外保証(制限付)のご案内』の記載内容および保 証書に記載の無料修理規定を読んで、確認してください。

■ Product Key は大切に保管■

本製品には、パソコン用基本ソフト(OS)としてマイクロソフト社製の Windows が 用意されています。 この Windows にそれぞれ割り当てられている管理番号を 「Product Key」といいます。

Product Key はパソコン本体に張られているラベルに印刷されています。 このラベルは絶対になくさないようにしてください。再発行はできません。 紛失した場合、マイクロソフト社からの保守サービスが受けられなくなります。

最適な場所で使う

1

パソコンに最適な環境とは

人間にとって住みやすい温度と湿度の環境が、パソコンにも最適な環境とされています。



次の点に注意して置き場所、使う場所を決めてください。

- 安定した場所に置きましょう。 不安定な場所に置くと、パソコンが落ちたり倒れたりするおそれがあり、故障やケガ につながります。
- ■温度や湿度が高いところは避けましょう。暖房や加湿器の送風が直接あたる場所はよくありません。
- 強い磁気を発するものの近くで使用しないでください。 磁石はもちろん、スピーカ、テレビの近くは磁気の影響を受けます。磁気ブレスレットなどもパソコンを使用するときははずすようにしましょう。
- 照明や日光があたる位置も考慮しましょう。照明や日光が直接ディスプレイにあたると、反射して画面が見づらくなります。
- ラジオやテレビの近くで使用しないでください。 ラジオやテレビの受信障害を引き起こすことがあります。
- 無線通信装置から離してください。携帯電話も無線通信装置の一種です。
- パソコンの通風孔をふさがないように置きましょう。通風孔はパソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。ふさぐと、パソコン本体内部が高温となるため、本来の性能を発揮できない原因や故障の原因となります。

ウィンドウズ Windows を使えるようにする

- Windows セットアップー

初めて電源を入れたときは、Windows のセットアップを行う必要があります。 Windows のセットアップは、パソコンを使えるようにするために必要な操作です。 セットアップには約10分かかります。

作業を始める前に、同梱の冊子『安心してお使いいただくために』を必ず読んでください。特に電源コードやACアダプタの取り扱いについて、注意事項を守ってください。

1 操作の流れ

パソコンの準備

電源コードとACアダプタを接続する

電源を入れる

使用許諾契約書に同意する

コンピュータ保護の設定をする

コンピュータの名前を入力する

Windowsの セットアップ

ユーザの名前を入力する

セットアップ完了

お願い

セットアップをするときの注意

■周辺機器は接続しないでください■

● セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続して行います。セットアップが完了するまでは、プリンタ、マウスなどの周辺機器やLAN ケーブルは接続しないでください。

■途中で電源を切らないでください■

● セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動できない原因になり修理が必要となることがあります。

■操作は時間をあけないでください■

● セットアップ中にキー操作が必要な画面があります。時間をあけないで操作を続けてください。


30分以上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示される内容が見えなくなる場合がありますが、故障ではありません。


もう1度表示するには、SHIFTキーを押すか、タッチパッドをさわってください。

2 電源コードと AC アダプタを接続する

次の図の①→②→③の順で行ってください。

■ VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズ、AX/7 シリーズの場合■






DC IN ¹ LED の色はモデルによって異なります。 VX/7シリーズ、TX/7シリーズは青色、AXシリーズは緑色です。

接続すると


■ VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズ、AX/7 シリーズの場合■

DC IN → LED が点灯します。また、Battery LED がオレンジ色に点灯し、バッテリへの充電が自動的に始まります。



■ TW/7 シリーズの場合■

DC IN → LED が点灯します。また、Battery □ LED がオレンジ色に点灯し、バッテリへの充電が自動的に始まります。



DC IN ³ LED は緑色に点 灯します。


電源を入れる

パソコンのディスプレイを開ける


ディスプレイを開閉するとき は、傷や汚れがつくのを防ぐ ために、液晶ディスプレイ部 分には触れないようにしてく ださい。

ディスプレイ開閉ラッチをス ライドし、片手でパームレス ト (キーボード手前部分)を おさえた状態で、ゆっくり起 こしてください。

ディスプレイ開閉ラッチを押 し、片手でパームレスト (キーボードの手前部分)を おさえた状態で、ゆっくり起 こしてください。




■ TW/7 シリーズの場合■



電源スイッチを約2秒間押し、指を離す

指を離すと電源が入ります。


■ VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズ、AX/7 シリーズの場合■



Power 🖒 LED が点灯するの を確認してください。 VX/7 シリーズ、TX/7 シ リーズは青色、AX シリーズ は緑色に点灯します。

Power () LED が緑色に点灯するのを確認してください。

■ TW/7 シリーズの場合



これでパソコンの準備は完了です。

続いて Windows のセット アップに進みます。

Windowsのセットアップ中にわからないことがあれば、ヘルプを確認することができます。ヘルプを表示するには、画面右下の ② ボタンをクリックするか (F1)キーを

4 Windows のセットアップ

「パソコンが起動したら、[Microsoft Windowsへようこそ] 画面が表示され、音楽が流れます。


【 次へ] ボタンをクリックする



[使用許諾契約] 画面が表示されます。

■クリックとは■

目的の位置にポインタをあわせたあと、左ボタンを 1 回押す操作を「クリック」といいます。





押します。

参照 詳しい使いかた 『スタートガイド』

使用許諾契約書に同意

契約に同意しないと、セット アップを続行することはでき ず、Windows を使用するこ とはできません。

3

[使用許諾契約] の内容を確認し、[同意します] の左にある ○ をク リックする



契約書の続きを表示するには、契約書 が表示されている画面の右側にある ▼ ボタンをクリックします。

○ をクリックすると ⊙ になります。

[次へ] ボタンをクリックする



[コンピュータを保護してください] 画面が表示されます。

4 [自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます] の左にあ る 〇 をクリックする





[次へ] ボタンをクリックする



[コンピュータに名前を付けてください] 画面が表示されます。

6

コンピュータの名前を 入力する

- ネットワークを使用する場 合は必ず入力してください。
- 半角英数字で任意の文字列 を入力してください。この とき、同じネットワークに 接続するコンピュータとは 別の名前にしてください。

コンピュータの名前を入力する



「 | | (カーソル) が表示されている位 置から文字の入力ができます。



参照 文字入力について 『アシストシート』

■入力を間違えたときは■

入力を間違えたときは次の操作で文字を削除して、もう1度入力しましょう。

- ◆ カーソルの左側の文字を削除する (BACKSPACE)キー
- カーソルの右側の文字を削除する(DEL)キー

カーソルを左右に動かすには、←)キーまたは(→)キーを押します。

[次へ] ボタンをクリックする



[インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面が表示されます。 [インターネットに接続する方法を指定してください。] 画面ではなく [インターネット 接続が選択されませんでした〕画面が表示されることもあります。

画面が表示される前に、[インターネット接続を確認しています] 画面が表示されるこ とがあります。この画面では何も操作する必要はありません。そのまま次の画面が表示 されるのをお待ちください。

参照 インターネットの 接続 「3章3インター ネット接続の設定 をする」

「インターネット接続が選択さ れませんでした] 画面が表示 された場合も、[省略] ボタン をクリックしてください。

[省略] ボタンをクリックする



セットアップ完了後に行えるのでここ では省略します。

[Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか?] 画面が表示されます。

9

[いいえ、今回はユーザー登録しません] の左にある 〇 をクリックす る



マイクロソフト社へのユーザ登録は、 市販のWindows XPを購入された場 合のみ必要ですので、ここでは省略し ます。

10

[次へ] ボタンをクリックする



[このコンピュータを使うユーザーを指定してください] 画面が表示されます。

ユーザの名前を入力 する

Windows XPでは複数のユーザを設定し、それぞれのユーザごとに別々の環境を構築できますが、ここでは1人の名前だけ入力します。

[ユーザー 1] 欄に使う人の名前を入力する



文字の入力方法、入力に使うキーの位置については、『アシストシート』に簡単な説明 がありますので、参照してください。

「dynabook」と入力するときは、キーボードで(半/2)キーを押してから、 (\square) (\square)

■キーを押しても表示されないときは■

キーを押しても文字が表示されない場合は、[ユーザー] 欄に「|」が点滅しながら表示されていることを確認してください。「|」はカーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できます。表示されていないときは、[ユーザー] 欄をクリックしてください。

12


[次へ] ボタンをクリックする



[設定が完了しました] 画面が表示されます。

13

[完了] ボタンをクリックする



画面に砂時計「図」が表示されているときは、パソコンが考えたり作業をしている状態です。図が消えてから操作してください。

セットアップ完了

Windows のセットアップが終了するとパソコンの電源が切れ、しばらくすると自動的に電源が入ります。続いてパソコンの環境を整える操作を行います。

パソコンの環境を整える

パソコンの電源が入ると、パソコンを診断しているメッセージが表示されます。 診断が終了すると、[PC診断] 画面が表示されます。

[次へ] ボタンをクリックする

[dynabook ランチャーのセットアップ] 画面が表示されます。

「次へ」 ボタンをクリックする



「dynabook ランチャー」がインストールされます。

3 [完了] ボタンをクリックする



パソコンの環境設定が終了したメッセージが表示されます。

4 [再起動] ボタンをクリックする

パソコンの電源が切れ、しばらくすると自動的に電源が入ります。

⋌} メモ

参照 ウイルスチェック ソフトについて 「3章2ウイルス 感染や不正アクセ スを防ぐには」

● AX/7 シリーズは、ご購入時の状態ではウイルスチェックソフトはインストールされ ていません。

ウイルスチェックソフトのインストールは、パソコンの安全上、早めにインストール することをおすすめします。使用中に定期的に表示される「ウイルスバスター 2006を今すぐインストールしますか?] 画面で [今すぐインストール] ボタンを クリックするか、「アプリケーションの再インストール」でインストールしてくださ い。



日付と時刻の設定

購入後初めてセットアップを終えたあとは、次の手順で日付と時刻をあわせます。


- 【 [スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [コント ロールパネル] をクリックする
- 2 □ [→日付、時刻、地域と言語のオプション] をクリックする



3 [��日付と時刻] をクリックする




[日付と時刻のプロパティ] 画面が表示されます。



4 [日付] 欄の ▲ または ▼ をクリックして年号をあわせる



[日付] 欄の ▼ をクリックして①、表示された一覧から月をクリック する②




6 [日付] 欄のカレンダーで日をクリックする



7

変更する時/分/秒をクリックしてから①、 ▲ または ▼ をクリックします②。



8

[OK] ボタンをクリックする



時刻は、画面右下の[通知領域]に表示されています。日付は、時刻表示部分にポイン タをあわせるとしばらくして表示されます。 正しく設定されているかどうか確認して ください。



↓ 役立つ操作集

「dynabook ランチャー」とは

デスクトップ上に表示されている「dynabook ランチャー」は、パソコンを使ううえで便利 なホームページへのアクセスやアプリケーションの起動が簡単に行えるアプリケーションで す。

ドラッグアンドドロップすると、 表示位置を移動できます。

Launcher 人気ソフト [AQUAZONE] & とついてます dynabook

dynabook.com

東芝PC

集中修理センタ

PC i-repair 🕂

修理申し込み

同じ画面を見ながら

-クリックすると、「dynabookランチャー」 を終了します。

·クリックすると、ネット上のプライベートスペー ス「cocoa」の説明画面が表示されます。

参照 cocoa≪オンラインマニュアル (検索) : cocoa≫

·クリックすると、「できるdynabook」が起動し ます。

参照 できるdynabook 「本章 目的にあわせ て使い分ける

クリックすると、dvnabook.comのサポート情 報のページの紹介が表示されます。

参照 サポート情報 『活用ガイド 6章 1-② トラブル 事例を見てみる』

クリックすると、遠隔支援サービスの説明画面が 表示されます。

参照 遠隔支援サービス

『活用ガイド 6章 1-3-2 遠隔支援 サービス」

クリックすると、修理のお申し込みの説明画面 が表示されます。

参照 『活用ガイド 6章 1-④ 修理に出す』

インターネット接続の設定が 済んでいる場合は、「cocoa」、 「サポート情報」、「遠隔支 援サービス」、「PC i-repair サービス」の説明画面上でポ インタがくかの形の状態でク リックすると、該当のホーム ページへアクセスします。

> ●「dynabook ランチャー」を終了したあと、もう一度起動するには、次の手順で行います。 ① 「スタート」ボタンをクリックし、表示されたメニューから「すべてのプログラム」→ [TOSHIBA] → [ユーティリティ] → [dynabook ランチャー] をクリックする

電源を切る方法と入れる方法

(1) 電源を切る

パソコンの電源を切るときは、まず Windows を終了し、そのあとパソコン本体の電源を切ります。

電源を切る手順を覚えましょう。

間違った操作を行うと、故障したり大切なデータを失うおそれがあります。

お願い

電源を切る前に

- ●必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。
- 起動中のアプリケーションは終了してください。
- Disk ◯ LED、ブリッジメディア LED、ディスクトレイ LED が点灯中は、電源を切らないでください。データが消失するおそれがあります。

[スタート] ボタンをクリックする



2 [終了オプション] をクリックする



[コンピュータの電源を切る] 画面が表示されます。

3 [電源を切る]をクリックする



Windows を終了したあと、パソコン本体の電源が自動的に切れます。 パソコン本体の電源が切れると、Power 🖒 LED が消灯します。

お願い

電源を切ったあとは

- パソコン本体に接続している機器(周辺機器)の電源は、パソコン本体の電源を切ったあとに切ってください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。強く閉じると衝撃でパソコン本体が故障する場合があります。
- パソコン本体や周辺機器の電源は、切ったあとすぐに入れないでください。故障の原因となります。

■再起動とは■

Windows を終了したあと、すぐにもう 1 度起動することを「再起動」といいます。パソコンの設定を変えたときやパソコンがスムーズに動かなくなってしまったときなどに行います。

- ① [スタート] ボタンをクリックし、表示されたメニューから [終了オプション] を クリックする
- ② [再起動] をクリックする

スタンバイ、休止状態については、《オンラインマニュアル(検索): スタンバイ》、《オンラインマニュアル(検索): 休止状態》を参照してください。

② 電源を入れる

Windows セットアップを終えたあとは、次の手順で電源を入れます。

お願い

電源を入れる前に

- ●各スロットにメディアなどをセットしている場合は取り出してください。
- プリンタなどの周辺機器を接続している場合は、パソコン本体より先に周辺機器の電源を入れてください。


1

電源スイッチを約2秒押し、指を離す

指を離すと電源が入ります。


■ VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズ、AX/7 シリーズの場合■

Power () LED が点灯するのを確認してください。 VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズは青色、AX シリーズは緑色に点灯します。



Power () LED が緑色に点灯するのを確認してください。

■ TW/7 シリーズの場合■



Windows が起動し、デスクトップ画面が表示されます。



電源に関する表示

電源の状態はシステムインジケータの点灯状態で確認することができます。 電源に関係あるインジケータとそれぞれの意味は次のとおりです。

	状態		パソコン本体の状態
	VX/7 シリーズ TX/7 シリーズ	青の点灯	・ ACアダプタを接続している
DC IN 🖜 LED	TW/7 シリーズ AX/7 シリーズ	緑の点灯	ACアタフタを接続している
	消灯		AC アダプタを接続していない
	VX/7 シリーズ TX/7 シリーズ	青の点灯	□ □ 電源 ON
Power 🖒 LED	TW/7 シリーズ AX/7 シリーズ	緑の点灯	电源 UIN
	オレンジの点滅		スタンバイ中
	消灯		電源 OFF、休止状態

Windows のワンポイント

-パスワードの設定とヘルプー

1

他の人に使われたくないとき

パソコンのシステム(Windows)に入るときのパスワードを設定することができます。このパスワードのことを「Windows ログオンパスワード」と呼びます。 Windows ログオンパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたあとに、パスワードの入力を求められます。パスワードを知らない人はパソコンの中身を見ることができなくなるので、自分のフォルダやファイルの安全とプライバシーを保護することができます。



設定方法

Windowsログオンパスワードの設定方法について説明します。

【 【スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

2

[🖳 ユーザーアカウント] をクリックする



3

[🔛 ユーザーアカウント] をクリックする



「コンピュータの管理者アカウント」のユーザは手順4へ、「制限付きアカウント」のユーザは手順5へ進んでください。

パスワードを設定するアカウント (ユーザ名) のアイコンをクリック する


ここでは「dynabook」をク リックします。



5 [パスワードを作成する] をクリックする



6 [新しいパスワードの入力] にパスワードを入力する



パスワードは半角英数字で、127 文字まで入力できますが、最も安全である 7 文字または 14 文字で設定することを推奨します。英字の場合、大文字と小文字は区別されます。入力した文字は「 $\bullet\bullet\bullet\bullet$ 」で表示されます。


7 TAB キーを押す

カーソルが〔新しいパスワードの確認入力〕に移動します。

8 │ もう 1 度パスワードを入力する

必要であれば、パスワードを忘れたときにパスワードのヒントになる語句を [パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力] 欄に入力してください。

9 [パスワードの作成] ボタンをクリックする



「コンピュータの管理者アカウント」のユーザで [ファイルやフォルダを個人用にしますか?] 画面が表示された場合は、[はい、個人用にします] ボタンをクリックする



ファイルやフォルダを共有する場合は、[いいえ] ボタンをクリックしてください。 パスワードが設定されました。



入力方法

Windows ログオンパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたときに、パスワード入力画面が表示されます。

1

[設定したパスワードを入力し、→ ボタンをクリックする

パスワードは大文字、小文字が区別され、入力した文字は「●●●●」で表示されます。



パスワードの登録時に、パスワードのヒントを入力すると、 ラ ボタンの隣に ? ボタンが表示されます。

ボタンをクリックすると、パスワードのヒントを表示できます。

パスワードが正しければ Windows の起動画面が表示されます。



Windows ログオンパスワードの変更

【コントロールパネル】を開き、[製 ユーザーアカウント]をクリックする



2 [🔐 ユーザーアカウント] をクリックする



「コンピュータの管理者アカウント」のユーザは手順3へ、「制限付きアカウント」のユーザは手順4へ進んでください。

3 パスワードを変更するアカウント(ユーザ名)のアイコンをクリック する

ここでは「dynabook」をク リックします。



4 [パスワードを変更する] をクリックする



「コンピュータの管理者アカウント」のユーザが、自分以外のユーザのパスワードを変更する場合は手順7へ進んでください。

5 [現在のパスワードの入力] に現在設定しているパスワードを入力する



- **6** (TAB)キーを押す
- 7 変更したいパスワードを入力する
- **8** TAB キーを押す
- 9 もう1度変更したいパスワードを入力する
- 10 必要であれば、パスワードのヒントになる語句を [パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力] 欄に入力する



パスワードが変更されました。



Windows ログオンパスワードの削除

[コントロールパネル] を開き、[🕵 ユーザーアカウント] をクリックする



2 [🔐 ユーザーアカウント] をクリックする



「コンピュータの管理者アカウント」のユーザは手順3へ、「制限付きアカウント」の ユーザは手順4へ進んでください。

3 パスワードを削除するアカウント(ユーザ名)のアイコンをクリック する

ここでは「dynabook」をク リックします。



4 [パスワードを削除する] をクリックする



「コンピュータの管理者アカウント」のユーザが、自分以外のユーザのパスワードを削除する場合は手順6へ進んでください。

表示された画面で、現在設定されているパスワードを入力する



6

[パスワードの削除] ボタンをクリックする



パスワードが削除されました。



パスワードを忘れたときのために

「パスワードリセットディスク」を作成しておくと、そのディスクでパソコンにアクセ スし、新たにパスワードを作り直してログオンすることができます。 作成したパスワードリセットディスクは、安全な場所に保管してください。

■作成方法■

パスワードリセットディスクを作成するには、フォーマット済みのフロッピーディスク が必要です。また、あらかじめ外付けのフロッピーディスクドライブを準備しておいて ください。

- ① [コントロールパネル] を開き、[🕵 ユーザーアカウント] をクリックする
- ② [🔐 ユーザーアカウント] をクリックする 「コンピュータの管理者アカウント」のユーザは手順③へ、「制限付きアカウント」 のユーザは手順4个進んでください。
- ③ パスワードリセットディスクを作成するアカウント(ユーザ名)のアイコンをク リックする
- ④ [関連した作業] の [パスワードを忘れないようにする] をクリックする [パスワード ディスクの作成ウィザード] 画面が表示されます。
- ⑤ 表示されるメッセージに従って操作する パスワードリセットディスクが作成されました。

このディスクを作成するのは 1 回だけです。パスワードを変更するたびに作成し直す必 要はありません。

■使用方法■

Windows のログオンパスワードを設定すると、パソコンの電源を入れたときに、パス ワード入力画面が表示されます。

- ① 何も入力せずに 🚽 ボタンをクリックする
- ② 表示されたメッセージの [パスワードリセットディスクを使う] をクリックする [パスワードのリセット ウィザード] 画面が表示されます。
- ③ 表示されるメッセージに従って操作する 新しいパスワードが設定され、パスワード入力画面が表示されます。
- ④ 新しいパスワードを入力し、→ ボタンをクリックする パスワードが正しければ、Windows の起動画面が表示されます。



参照〉詳細について 『ヘルプとサポート センター』



その他のパスワード

Windows ログオンパスワードのほか、次のパスワードが用意されています。 設定方法は、《オンラインマニュアル》を確認してください。

■ユーザパスワード■

パソコンの電源を入れたとき、または休止状態から復帰するときに使用します。ユーザパスワードの設定は、「東芝 HW セットアップ」を使用することをおすすめします。

■スーパーバイザパスワード■

スーパーバイザパスワードは、パソコン本体の環境設定を管理する人が使用します。 スーパーバイザパスワードを登録すると、スーパーバイザパスワードを知らないユーザ は、「東芝 HW セットアップ」を起動できないようにする、などの制限を加えることが できます。

この制限を加える必要がなければ、ユーザパスワードだけ登録してください。 スーパーバイザパスワードの設定は、「スーパーバイザパスワードユーティリティ」で 行います。

参照 《オンラインマニュアル (検索): スー

アル(検索): スー パーバイザパス ワード》

《オンラインマニュ

アル (検索):ユー

ザパスワード》

2

わからない操作があったとき

Windows XPの使いかたについては、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして、『ヘルプとサポート センター』を参照してください。
Windows XPの最新情報やアップデートの情報は次のホームページから確認できます。

• Windows XP について

URL: http://www.microsoft.com/japan/windowsxp/

● Windows XPのアップデート

URL: http://windowsupdate.microsoft.com/

Windows の基本操作については、《できる dynabook》をご覧ください。

3 > ちょっと便利な補助機能

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのパソコンでの作業が難しい場合、Windows XPでは [ユーザー補助の設定ウィザード] または [ユーザー補助のオプション] でユーザを補助します。



ユーザー補助の設定ウィザード

[ユーザー補助の設定ウィザード] では、ユーザー補助に関する質問が表示されます。 質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定します。

- 【 「スタート] → [コントロールパネル] をクリックする
- 2 [🔥 ユーザー補助のオプション] をクリックする



3 [Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わせて使用する]をクリックする





ユーザー補助のオプション

[ユーザー補助のオプション] では、直接設定することができます。

1

[スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

[🔥 ユーザー補助のオプション] をクリックする



3

[🔥 ユーザー補助のオプション] をクリックする



詳しくは、[スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックして『ヘルプとサポート センター』を起動し、「ヘルプトピックを選びます」の [ユーザー補助] をクリックして、説明をお読みください。





目的にあわせて使い分ける

ーマニュアル紹介ー

Windows のセットアップが終わったら、いろいろな機能を楽しみましょう。本製品に 用意されているやりたいこと別に記載された取扱説明書をご紹介します。

パソコンの基本的なことを知りたい/何から始めたらいいのかわからない





[/]『スタートガイド』

『スタートガイド』は、パソコンのしくみや使いかたのポイントなどパソコン操作の基本 的なことを紹介しています。

-ボードを触るのは初めて/インターネットやメールをやりたい





☑「できる dynabook」

「できる dynabook」は、文字入力やファイル操作、インターネット接続やメールの使い かたなど、パソコンの基本操作をレッスン形式で説明したオンラインマニュアルです。



参照 使いかた「本節 1 「できる dynabook」で基本操作を習得する」



ローマ字での入力のしかたや入力に使うキーの位置など、文字入力のちょっとしたわか らないことは「アシストシート」に載っています。

DVD が観たい/音楽 CD が聴きたい





⊻『オーディオ&ビジュアルガイド』

『オーディオ&ビジュアルガイド』は、DVD をパソコンで見る方法や、自分の好きな曲 を集めたオリジナル音楽 CD の作成方法など、オーディオ・ビジュアル機能の楽しみか たについて紹介しています。

プリンタをつなぎたい/ヘッドセットを使いたい/周辺機器を使いたい





『活用ガイド』

『活用ガイド』は、お使いのパソコンがどんな周辺機器が使えるか、接続のしかたや機器 を使うときに気をつけていただきたいことについて説明しています。

んなアプリケーションが搭載されているか知りたい





「オンラインマニュアル」

「オンラインマニュアル」は、お使いのパソコンに搭載されているアプリケーションとお 問い合わせ先、ちょっと便利な使いかたを紹介しています。



参照 使いかた 「本節 2 「オンラインマニュアル」を見る |

使いかたがわからないとき





′「よくあるご質問」

「よくあるご質問」は、東芝 PC あんしんサポートにご連絡いただく、特にお問い合わせ の多い内容が載っているオンラインマニュアルです。このマニュアルに疑問の回答が 載っているかもしれません。



≽照 ▶ 起動方法「本節 3 「よくあるご質問」を見る」

ラブル発生!そんなときは





『活用ガイド』と『東芝 PC サポートのご案内』

『活用ガイド』ではトラブル解消法や基本的な Q&A を紹介しています。 アプリケーションやプロバイダのお問い合わせ先も載っています。



『東芝 PC サポートのご案内』では修理や訪問サポートの窓口など、サポート体制につい てご紹介しています。

* ご購入の時期によって、表紙は異なることがあります。

1

「できる dynabook」で基本操作を習得する

本製品には、画面イメージを豊富に使い、操作の流れを再現したインプレス社の人気入門書: できるシリーズを内蔵しています。

1 レッスン完結を基本とし、すべての操作画面を掲載しているので、初心者でも迷わず、実際の操作を学ぶことができます。



できるシリーズのメリット

■わかりやすい構成■

「できる dynabook」では、次の内容を学習できます。

● 第 1 章 dynabook を使ってみ よう


Windows 画面の説明から電源の切りかたまで

- 第2章 アプリケーションを使 おう 文字入力やファイルの作成方法 など
- 第3章 dynabook をインター ネットにつなごう インターネットの接続/操作方 法など
- 第4章 メールを使ってみよう 「Outlook Express」を使った メールの設定/操作方法など
- 第5章 ファイルの操作を覚え よう

フォルダやファイルの整理のし かたなど

● 第6章 dynabook を使いやす くしよう

デスクトップや時刻の変更方法 など



レッスンの内容が わかりやすいタイトル 「やりたいこと」や 「知りたいこと」がタ イトルになっています。

操作に必要な画面を すべて掲載!

それぞれの手順で実際に表示される画面 を掲載しています。

園建った場合は
 変換する前に(Enter) キーを押してしまった場合。
 ひらかなはそのまま確定されてしまいます。直後であれば、(Ctrl) + (BaokSpace) キーを押して確定前の状態に戻せます。

関連知識をHINT! として掲載!

レッスンに関したさまざまな機能を紹介したり、一歩進んだ使いこなしのテクニックまで解説します。

見出しをクリックす ると内容が表示され ます。 ビント ▼ 確定操作は省略できる

選択した候補は、そのたびに[Enter]キーを押して確定しなくても、次の読みを入力することによって確定されます。連続して入力しているとぎには、この方法がスピーディです。

間違えたときのことを あらかじめ想定 操作を間違えたときの

操作を間違えたときの 対処方法の解説がある ので、スムーズに操作 がすすめられます。

Point 望みの漢字は変換候補から選ぶ

日本語の入力には読みを変換するための辞書ファイルが使われます。そしてキーボードから読みが入力され、 (別から、おかで知れると、そのたびに、辞書ファイルから 読みに応じた語句が検索され、候補として表示されます。 同首異義語がある場合にも、できるだけ文献に即した候補 を見つけてこようとしますが、意図しない変換結果が表示されることもあります。変換結果は、辞書が記憶し、頻繁に使 う単語の優先順位が上がります。これを「学習機能」と呼 び、使えば使ります。、機関な日本語入力ができるように辞 書が成長します。 ・レッスンの要点を丁寧 に解説!


操作の要点を解説しています。レッスンで解説している内容をより深く理解することで、確実に使いこなせるようになります。

「できる dynabook」では、-般的な操作方法を説明してい ます。

お使いの機種によっては実際 の画面と異なる場合や、ご利 用いただけないソフトウェア の内容が含まれますのでご了 承ください。

■常に最前面表示■

「できる dynabook」の説明画面は、デスクトップ上の右側の最前面に表示されます。 あとから起動した他のアプリケーションの画面で隠れることがないので、説明画面を見 ながら操作をすすめることができます。



起動方法

「できる dynabook」は次の手順で起動できます。

デスクトップ上の



をクリックする

「できる dynabook」が起動します。


「dynabook ランチャー」を終 了している場合は、デスクトッ

プ上の [できるdynabook] ア イコン(📻)をダブルクリッ クすると起動します。

ダブルクリックとは

ポインタを目的の位置にあわせ て、マウスやタッチパッドのボタ ンを2回続けて素早く押す(ク リックする)操作のことです。

■基本操作■



XE

「できる dynabook」の表示について

●「できる dynabook」は常に最前面に表示されるように設定されています。[最小化] ボタンをクリックすると、画面右下の通知領域にアイコンを残して表示が消えます。 元の大きさに表示を戻すときは、通知領域のアイコンをクリッ 9 15:33 クしてください。

2

「オンラインマニュアル」では搭載されているアプリケーションや知っておくと便利な機能について紹介しています。



起動方法

「オンラインマニュアル」では、次

の内容を説明しています。 ● パソコンの使いかた

本製品にプレインストールされ ているアプリケーションを使っ てできること

● 知っておくと便利

省電力の設定や複数のキーを押して変更できる設定など、一歩 進んだ操作やインタフェースの 仕様など

困ったときは

操作に困ったときや動作がおか しいときの確認事項など

● お問い合わせ先

アプリケーションやプロバイダ のお問い合わせ先


● 用語集

一般にパソコンを使うときに画 面や説明書に出てくる用語の説 明

デスクトップ上の[オンラインマニュアル]アイコン(**帰**)をダブル クリックする

「オンラインマニュアル」が起動します。

■基本操作■



[目次] タブ

もくじが表示されます。

もくじの項目をクリックすると、右側に説明ページが表示されます。



「オンラインマニュアル」の検索機能

本書の「参照) 《オンラインマニュアル(検索): XXXXXX》」は「オンラインマニュアル」に説明があることを示しています。

1

[検索] タブで「(検索):」のあとに記載されているキーワードを入 力する


ここでは例として「ユーザパ スワード」を入力します。




2 「検索開始」ボタンをクリックする

検索結果が「トピックの選択」欄に表示されます。

3 項目をクリックし①、[表示] ボタンをクリックする②



右側が選択した項目の説明ページに変わります。



「よくあるご質問」を見る

「東芝 PC あんしんサポート」にご連絡いただいたお問い合わせのなかから、特に件数 の多い内容を集めたオンラインマニュアルです。


「よくあるご質問」では、一般的な操作方法を説明しています。お使いの機種によって は実際の画面と異なる場合がありますのでご了承ください。



起動方法

デスクトップ上の[よくあるご質問]アイコン(🕌)をダブルクリッ クする

「よくあるご質問」が起動します。 操作方法は「オンラインマニュアル」と同じです。



■「オンラインマニュアル」を起動している場合■

「オンラインマニュアル」を起動している場合は、「オンラインマニュアル」の表紙から 「よくあるご質問」を起動することができます。



「よくあるご質問! では、カテゴリ ごとに Q&A を紹介しています。

● インターネット

メッセージが表示されて見たい ホームページが表示できないと きの対処方法など

● メール

送受信ができないときやメッ セージが表示されたときの対処 方法など

● ネットワーク LAN使用時の設定変更に関する

対処方法など

● Windows 一般操作

アイコンのサイズ変更や検索機 能など、一般的な Windows 操 作を手助けする操作など

● キーボード/日本語入力 韓国語の入力やIMEツールバー に関する操作など

- タッチパッド/マウス タッチパッドの無効/有効を切 り替える操作について
- 音声/映像 音量の調節や音楽、DVDの再生 に関する操作など
- DVD/CD 書込みと読込み DVDやCDへの書き込み方法や エラー時の対処方法など

プリンタ使用時や印刷時のエ ラーの対処方法など

● パソコン本体

時計が遅れるときの対処方法や バッテリの保管方法など

2章

買い替えのお客様へ

すでに使っていたパソコンの使用環境を、新しいパソコンでも引き続き利用するために必要な手順や、前のパソコンで使っていたデータを移行する便利なソフト「PC引越ナビ」について説明します。

1	パソコンを買い替えたときは	46
2	前のパソコンのデータを移行する	
	- PC 引越ナビー	48

パソコンを買い替えたときは



参照 ウイルスチェック ソフトについて 「3章2ウイルス 感染や不正アクセ スを防ぐには」

新しいパソコンに買い替えたかたは、今まで使っていたパソコンと同じように使うため に使用環境を整えましょう。

Windows セットアップを完了してから行ってください。また、インターネット接続や アプリケーションのインストール、データの移行を行う前にウイルスチェックソフトを インストールすることをおすすめします。



周辺機器を使えるようにする

■仕様を確認する■

今まで使っていた周辺機器を本製品に接続して使用するには、次の点を確認してくださ い。

- ① 本製品の仕様を確認する 本製品に、その周辺機器を使用するためのインタフェース(コネクタなど)が装備 されているか、確認してください。
- ② Windows XP に対応している機器が確認する 『周辺機器に付属の説明書』や機器のメーカのホームページで、その周辺機器が対応 しているシステムを確認してください。Windows XP に対応していない場合は、 本製品に接続して使用できません。

■周辺機器を接続する■

- ① 今まで使っていたパソコンから周辺機器を取りはずす 『周辺機器に付属の説明書』や『パソコンに付属の説明書』を確認し、周辺機器を取 りはずしてください。
- ② 本製品にドライバやソフトをインストールする 機器に CD などでドライバが添付されている場合や、メーカのホームページで Windows XP用のドライバがダウンロードできる場合は、本製品にダウンロード してください。
- ③ 本製品に周辺機器を取り付ける 『活用ガイド』を確認し、周辺機器を取り付けてください。

周辺機器を取り付けたあと、動作に問題ないか確認してください。



メールやインターネットの設定をする

Windows セットアップが完了したばかりの状態では、メールやインターネットは使用

プロバイダとの契約時に送られてきた説明書などを確認し、もう一度設定してください。

使用できる周辺機 器について 『活用ガイド』



アプリケーションをインストールする

今まで使っていたパソコンで使用していたアプリケーションを引き続き使用する場合 は、インストールします。

『アプリケーションに付属の説明書』やメーカのホームページで、そのアプリケーショ ンが対応しているシステムを確認してください。


Windows XP に対応していない場合は、本製品では使用できません。また、本製品に 最新版のアプリケーションが入っている場合は、本製品のアプリケーションを使用する ことをおすすめします。

- ① 今まで使っていたパソコンからアプリケーションをアンインストールする
- ② 本製品にインストールする アンインストール/インストール手順は、『アプリケーションに付属の取扱説明書』 を確認してください。



データの移行をする

データの移行とは、パソコンに保存されているデータを CD / DVD などのメディアや ネットワークを介して別のパソコンに移すことをさします。データのコピーともいいます。



今まで使っていたパソコンで作成したデータやフォルダを本製品にコピーします。デー 夕を作成したアプリケーションが本製品にインストールされていることを確認してくだ さい。



●本製品には、「Internet Explorer」や「Outlook Express」の設定、作成したデー タなどをまとめて移行できる「PC引越ナビ」が用意されています。

2

前のパソコンのデータを移行する

- PC 引越ナビー

移行したい設定やデータが保存されているパソコンを「前のパソコン」、設定やデータを移行したいパソコンを「本製品」として説明します。

パソコンを買い替えたときは、それまでに使用していたパソコンと同じ環境にするために、設定やデータの移行といった準備が必要です。

「PC引越ナビ」は、データや設定を一つにまとめ、新しいパソコンへの移行の手間を簡略化することができるアプリケーションです。事前に次の点を確認しておくと、よりスムーズに操作ができます。



パソコンの仕様を確認する

■前のパソコンの動作環境を確認する■

「PC引越ナビ」は、次のシステムに対応しています。

システム*¹

Windows 98 SE / Windows Me / Windows 2000 / Windows XP Home Edition / Windows XP Professional

* 1 マイクロソフト社が提供している最新の Service Pack を適用してください。また、「Internet Explorer」のバージョンが「6 SP1」以上であることを確認してください。それ以外のバージョンの場合は、「6 SP1」を適用してください。システムの正式名称は次のとおりです。

Windows 98 SE ... Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system 日本 語版

Windows Me Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本 語版

Windows 2000 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本 語版

お願い

すべてのパソコンでの動作確認は行っておりません。したがって、すべてのパソコンでの動作は保証できません。

■使用できるメディアや環境を確認する■

設定・データの移行は、メディアを使用する方法と、ネットワーク(LAN)を使用する方法があります。

前のパソコンと、本製品の仕様を確認し、共通して使用できる方法のなかから、移行する設定・データの容量に適した方法を選んでください。

「PC引越ナビ」で使用できるメディアは次のとおりです。

- CD-R • CD-RW • DVD-R • DVD-RW • DVD+R
- DVD+RW DVD-RAM USB フラッシュメモリ

前のパソコンでどのメディアが使用できるかを確認し、移行に使用するメディアを選択し、必要な場合は購入してください。また、フォーマットが必要なメディアは、あらかじめフォーマットしておいてください。

移行するファイルや設定内容に比べて、メディアの容量が小さいと、数回に分けてデータをコピーすることになりますので、大容量のメディアを移行用に使用することをおすすめします。

3万柄浜 0・

USBメモリ同梱モデルの場合、USBフラッシュメモリを使用すると便利です。USBフラッシュメモリの使いかたについては、「活用ガイド3章3-①USBフラッシュメモリを使う」を確認してください。

本製品で使用できるメディア については、『活用ガイド』で 確認してください。



移行できる設定とデータ

「PC引越ナビ」で移行できる設定とデータは、次のものです。

- Internet Explorer の設定
 - ・[お気に入り] フォルダの設定
 - ・ホームページ (スタートページ) の設定
 - ・ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定
- Outlook Express の設定

初期状態で登録されているメインユーザの次のデータを移行できます。

- ・アドレス帳の内容
- ・メールデータ
- ・アカウント情報(メールアカウント、ニュースアカウント、ディレクトリサービス アカウント)
- [マイドキュメント] フォルダに保存されているファイル 「PC引越ナビ」を起動したときのユーザ名の[マイドキュメント]を移行できます。
- デスクトップ上のファイル 「PC 引越ナビ」を起動したときのユーザ名のデスクトップ上のファイルを移行でき ます。
- 任意のフォルダに含まれるファイル 移行したいファイルを指定することができます。指定はフォルダ単位で行います。

→ × **E**

● 移行できる設定やデータについて、詳しくは、「PC 引越ナビ」の「詳細説明 引越可 能なデータ〕画面で確認してください。

[PC引越ナビ 機能説明] 画面で [詳細説明] ボタンをクリックすると表示されます。



お願い

操作にあたって

注意制限事項については、「アプリケーションの再インストール」の「「PC引越ナビ」 をインストールする前にお読みください(注意制限事項)。」を参照してください。

- 梱包プログラムが作成する梱包ファイルを分割される場合、分割される梱包ファイル の大きさは、最大 2GB となります。
- 「PC 引越ナビ」が梱包ファイルで同時に移行できるファイル数は、最大 65,000 ファイルです。
- 梱包プログラムから梱包ファイルを作成するには、作成される予定の梱包ファイルの 大きさの約2.3倍の空き容量が、保存先の装置に必要です。

1 インストールする

「PC引越ナビ」は、購入時の状態ではインストールされていません。次の手順でインストールしてください。

- 【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再インストール] をクリックする
- 2 [セットアップ画面へ]をクリックする
- 3 [東芝ユーティリティ] タブをクリックする
- 4 画面左側の [PC 引越ナビ] をクリックし、画面右側の [「PC 引越ナビ」のセットアップ] をクリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。 [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてください。

2 起動方法

【 [スタート] → [すべてのプログラム] → [PC 引越ナビ] をクリックする

[PC引越ナビ使用許諾] 画面が表示されます。内容を確認してください。

【 │ [同意する] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

使用許諾契約に同意しないと、 「PC引越ナビ」を使用することはできません。



「PC引越ナビ」が起動し、説明画面が表示されます。内容を確認し、[次へ]ボタンをクリックしてください。



操作の流れ

設定とデータの移行は、画面の指示に従って行います。移行する設定・データや使用す る移行方法などで詳細の操作は異なりますが、大まかな流れは次のとおりです。 本製品と、前のパソコンとで交互に作業を行いますので、近くに設置して行うとよいで しょう。

移行方法を決める

いくつかある移行方法のなかから、前のパソコ ンと本製品の仕様や、移行するデータの容量を 元に移行方法を選択します。

本製品










「梱包プログラム」をコピーする


「梱包プログラム」は複数のファイルを一つに まとめるプログラムです。

移行方法をネットワークにした場合は、本製品 の共有フォルダにコピーしてください。 移行方法をメディアにした場合は、メディアに コピーしてください。




「梱包ファイル」を開梱する

コピーした「梱包ファイル」を本製品で開き、 コピーします。



「梱包プログラム」を実行する

コピーした「梱包プログラム」を実行し、移行 する複数のデータを1つのファイル(「梱包ファ イル」) にまとめます。







「梱包ファイル」をコピーする

作成した「梱包ファイル」をコピーします。 移行方法をネットワークにした場合は、本製品 の共有フォルダにコピーしてください。 移行方法をメディアにした場合は、メディアに

移行するデータの容量によっては、「梱包ファ イル」は複数作成されます。すべての「梱包ファ イル」をコピーしてください。



コピーしてください。






説明画面について


■操作に困ったとき■

[説明] ボタン、または [詳細説明] ボタンをクリックすると、表示している画面の詳細説明が表示されます。



■説明画面の操作方法■

画面の構造は、次のとおりです。



3章

パソコンを楽しむ -インターネットとウイルス対策-

コンピュータウイルス(パソコンにトラブルを発生 させるプログラム)やハッカーやスパイウェアによ る個人情報へのアクセスなど、インターネットを 使っていると知らない間にトラブルが襲いかかって くるおそれがあります。

この章では、本製品に添付されているより安全なインターネット使用をサポートするソフトについて説明します。

1	インターネットとメールを使うには	54
2	ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには	
	- ウイルス・インターネットセキュリティー	55
3	インターネット接続の設定をする	57
4	マカフィー・ウイルススキャンによるウイルス対策	64
5	ウイルスバスターによるウイルス対策	69
6	スパイウェアからパソコンを守る	
	ーファイナルストッパーアンチスパイウェアー	74
7	有害サイトへのアクセスを遮断する	
	– i- フィルタ ー 4 –	79
8	メールの設定をする	
	- Outlook Express -	82

インターネットとメールを使うには

ホームページの閲覧やメールのやり取りをするには、ケーブルの接続や設定が必要です。



進備

参照 簡単インターネット 《オンラインマニュ アル (検索):簡単 インターネット》

ブロードバンド接続の場合は LANケーブル、ダイヤル アップ接続の場合はモジュ ラーケーブルを使用します。



参照 ウイルスチェックソ フトについて 「本章 2 ウイルス感 染や不正アクセス を防ぐにはし

■プロバイダに加入する■

プロバイダとはインターネット接続の窓口となる会社のことです。会社によって使用料 金やサービス内容が異なります。使用できるまでに数日かかる場合があります。 VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズは「簡単インターネット」からプロバイダを選んで加入 手続きができます。

■ブラウザソフトを用意する■

標準装備の「Microsoft Internet Explorer」でホームページの閲覧ができます。

■ケーブルを用意する■

パソコンと電話回線や接続先のネットワーク機器をつなぐケーブルは本製品には同梱さ れていません。

インターネットの接続方法は何とおりかあり、使用するケーブルは接続方法によって異 なりますので、接続方法にあったケーブルを購入してください。

■メールソフトを用意する■

標準装備の「Microsoft Outlook Express」でメールのやり取りができます。

インターネットやメールに添付されたファイルでコンピュータウイルスに感染する場合 があります。コンピュータウイルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊さ れ、パソコンが使用できなくなることがありますので、インターネット接続やメールの やり取りをする前に、ウイルスチェックソフトをインストールしてください。



使用するまでの流れ

パソコンにケーブルを接続する

インターネットへの接続方法によって接続するケーブルは異なります。 LANケーブルとモジュラーケーブルの接続方法は、『活用ガイド 2章 1 インター ネットへ接続する』で紹介しています。

ケーブルのもう一方の接続先は、プロバイダとの契約時に送られてきた説明書な どを確認してください。



参照 インターネット接続 の設定 「本章 3 インター ネット接続の設定 をする



参照 Outlook Express の設定 「本章8メールの設 定をするし

インターネットとメールの設定をする

インターネット接続の設定をするときは、プロバイダとの契約時に送られてきた 説明書などを用意してください。

メールのやり取りをする場合は、メールソフトの設定も必要です。「Outlook Express | 以外のメールソフトを使用する場合は、メールソフトの説明書やヘル プを確認してください。



設定完了

ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには

ーウイルス・インターネットセキュリティー

本製品に用意されているウイルス・インターネットセキュリティ用のアプリケーション を紹介します。

お願い

使用するにあたって

- ●「マカフィー・ウイルススキャン」/「マカフィー・パーソナルファイアウォールプ ラス | または「ウイルスバスター | と「ファイナルストッパー アンチスパイウェア | を併用してご使用になる場合は、「ファイナルストッパー アンチスパイウェア」の 「リアルタイム侵入検出」を「無効」にしてください。「有効」にすると「マカ フィー・ウイルススキャン|または「ウイルスバスター|が「ファイナルストッパー アンチスパイウェア | をスパイウェアとして検出することがあります(「ファイナルス トッパー アンチスパイウェア」のインストール時の設定は「無効」になっていま す)。
- ●「マカフィー・ウイルススキャン」/「マカフィー・パーソナルファイアウォール」 があらかじめインストールされていますが、ご使用になる場合には必ずウイルス定義 ファイルの最新版をダウンロードしてください。
- ウイルス感染を防止するには、常に最新のウイルス定義ファイルをダウンロードして ください。
- 本製品に添付されている「マカフィー・ウイルススキャン」/「マカフィー・パーソ ナルファイアウォールプラス」、「ウイルスバスター」、「ファイナルストッパー アン チスパイウェア は 90 日間の使用期限があります。使用期限が切れた後は、延長の 申し込み、または市販品をご検討ください。
- 市販品や異なるウイルスチェック/セキュリティ対策ソフトをインストールする場合 は、すでにインストールしているウイルスチェックソフトをすべてアンインストール してから行ってください。
- Windows ファイアウォールと、「マカフィー・パーソナルファイアウォール」のセ キュリティ機能(ファイアウォールなど)が両方とも有効になっていると、アプリ ケーションなどが正常に動作しない場合があります。1 つのセキュリティ機能のみ有 効にしてください。

参照 Windows ファイアウォールについて《できる dynabok

レッスン29 (第3章) 安全にインターネットを利用するには≫



参照 ウイルスチェックソフトのセキュリティ機能について

「マカフィーセキュリティセンター」のヘルプ

「ウイルスバスター」のヘルプ

役立つ操作集

Windows セキュリティセンターについて

「Windows セキュリティセンター」は、セキュリティの設定をしたり、Windows ファイア ウォール、自動更新、ウイルスチェックソフトの状態をチェックしたりするなど、パソコン のセキュリティを向上させるお手伝いをします。



セキュリティセンターはパソコンが危険にさらさ れている場合、通知領域に 💹 アイコンなどで警 告します。

詳しい操作方法は《できる dynabook レッスン 29 (第3章) 安全にインターネットを利用する には》を確認してください。

① おすすめのウイルスチェックソフト

パソコンのシステムの正常な動作を妨害するプログラムを、人間の病気の原因となるウ イルスのような働きをすることから、「コンピュータウイルス」と呼んでいます。コン ピュータウイルスは、インターネットや、メールに添付されたファイルを介してパソコ ン内部に入り込んでしまうことがあります。コンピュータウイルスがパソコンに入り込 むことを「感染する」といいます。

コンピュータウイルスに感染してしまうと、パソコンのデータが破壊され、パソコン が使用できなくなることがあります。また、インターネットを経由して、コンピュー 夕に残している個人情報にアクセスされる危険があります。コンピュータウイルスの 感染や不正アクセスからパソコンを保護するため、インターネットへの接続やメール の送受信をする前に、ウイルスチェックソフトをインストールして、普段から定期的 にコンピュータウイルスの検出を行うようにしてください。

ご購入のモデルによって、用意されているウイルスチェックソフトが異なります。

■ VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズ、TW/7 シリーズの場合■

「マカフィー・ウイルススキャン (McAfee VirusScan) /マカフィー・パーソナ ルファイアウォールプラス (McAfee Personal Firewall Plus)」が用意されてい ます。

ブロードバンドを使用されているユーザにおすすめです。

面倒な設定なしで常に最新のセキュリティを全自動でダウンロードしますので、初心 者のかたにも使いやすくなっています。

■ AX/7 シリーズの場合■

「ウイルスバスター」が用意されています。

ウイルス対策はもちろん、クレジットカード番号やパスワードなどの個人情報の外部 流出を防ぎ、迷惑メール、ハッカー/不正侵入対策も搭載。多機能なのに初心者にも 使いやすい安心の総合セキュリティソフトウェアです。

(2) インターネットをより安全に楽しむために

インターネットを利用すると、パソコン画面上でいろいろな情報を見ることができ、大 変便利です。しかし、インターネットは、いい情報だけを入手できるとは限りません。 また、情報を入手するだけでなく、知らない間にこちらのパソコンの情報を引き出され てしまうこともあります。

「よくない情報」の例として代表的なものは、「コンピュータウイルス」があります。こ ちらはウイルスチェックソフトで予防することができます。昨今気をつけたいものは、 インターネットを通じて、こちらのパソコンの情報(氏名やパスワード、ホームページ の閲覧履歴など)を第三者に流出する「スパイウェア」と、閲覧したユーザに悪影響を 与えるおそれのある「有害サイト」です。

ウイルスチェックソフト、スパイウェア対策ソフト、有害サイト遮断ソフトを上手に 使って、快適にインターネットを楽しみましょう。

XE XE

参照 | 「本章 6 スパイウェ アからパソコンを 守るし 「本章 7 有害サイト へのアクセスを遮 断する」

参照) 「本章 4 マカフィー・

参照 | 「本章 5 ウイルスバ

ルス対策し

スターによるウイ

ウイルススキャンに よるウイルス対策」

> ● 本製品には「スパイウェア」の予防と検出ができる「ファイナルストッパーアンチス パイウェア | が用意されています。また、VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズにはユー ザの年齢やホームページのカテゴリによって表示するサイトを制限できる「i-フィル ター4」も用意されています。

インターネット接続の設定をする

参照 ウイルスチェック ソフトについて 「本章 2 ウイルス感 染や不正アクセス を防ぐには」

インターネットに接続するにはパソコンへの設定が必要です。 ここでは、「本章 1 インターネットとメールを使うには」の「準備」がすんだ状態で、 ダイヤルアップ接続の設定をする方法を説明します。ブロードバンド接続をする場合 は、《できる dynabook レッスン 24 ブロードバンドでインターネットに接続するに は》を確認してください。

インターネット接続の設定を行う前にウイルスチェックソフトをインストールすること をおすすめします。

1

接続先の設定

[スタート] → [コントロールパネル] をクリックする

2 [ネットワークとインターネット接続] をクリックする



3 [インターネット接続のセットアップや変更を行う] をクリックする



[インターネットのプロパティ] 画面が表示されます。

4 [接続] タブで [セットアップ] ボタンをクリックする



[新しい接続ウィザードの開始] 画面が表示されます。

5 [次へ] ボタンをクリックする



[ネットワーク接続の種類] 画面が表示されます。

6 [インターネットに接続する] をチェックし①、[次へ] ボタンをク リックする②



[接続を手動でセットアップする]をチェックし①、[次へ] ボタンを クリックする②

すでにプロバイダと契約して いるので、手動でのセット アップを選択します。



8 [ダイヤルアップ モデムを使用して接続する] をチェックし①、[次 へ] ボタンをクリックする②



9 プロバイダの名前を入力し①、「次へ」ボタンをクリックする②



10 プロバイダのアクセスポイントの電話番号を入力し①、[次へ] ボタ ンをクリックする②



ユーザ名とパスワードを入力する [パスワードの確認入力] 欄にもパスワードを入力してください。

プロバイダによって「ユーザ 名」は「ユーザID」「ログイ ンID」「接続アカウント」等、 「パスワード」は「接続パス ワード」「ログインパスワー ド|「認証パスワード| 等名称 が異なる場合があります。



12 [次へ] ボタンをクリックする

13 [完了] ボタンをクリックする




これで接続先の設定が完了です。続けて DNS サーバの設定を行います。

2 DNS サーバの設定

プロバイダによっては、この設定は必要ありません。接続先の設定で[完了] ボタンをクリックすると、[ネットワークとインターネット接続] 画面に戻ります。

[ネットワーク接続]をクリックする



2 作成した接続先をクリックし①、[この接続の設定を変更する] をクリックする②



接続先のプロパティ画面が表示されます。

3

[ネットワーク] タブで [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を クリックし①、[プロパティ] ボタンをクリックする②



[インターネットプロトコル (TCP/IP) のプロパティ] 画面が表示されます。

4

[次の DNS サーバーのアドレスを使う] をチェックし①、[優先 DNS サーバー] と [代替 DNS サーバー] にそれぞれ DNS サーバのアドレスを入力する②

プロバイダから送られてきた 説明書にある DNS サーバの アドレスを入力してください。



5 [OK] ボタンをクリックする

[OK] ボタンをクリックする [ネットワーク接続] 画面に戻ります。

接続先のプロパティ画面に戻ります。

▼ 「閉じる」ボタンをクリックする

これで設定は完了です。

インターネットに接続する

参照 モジュラーケーブ ルの接続 『活用ガイド2章 1-② ダイヤルアッ プで接続する』

設定した接続先を使ってインターネットに接続します。 あらかじめパソコンにモジュラーケーブルを接続してください。

[スタート] → [接続] →接続先の名前をクリックする



「ダイヤル」 ボタンをクリックする



インターネットに接続し、ユーザ名とパスワードの認証を自動的に行います。ユーザ名 とパスワードが認証されると、通知領域に「接続しました」画面が表示されます。 「Internet Explorer」を起動すると、ホームページが表示されます。

×E

初めて「Internet Explorer」を起動したときは、[Yahoo! ツールバー] 画面が表示されます。

「Yahoo! ツールバー」を利用する場合は、「利用規約を表示」ボタンをクリックし、利用規約を確認したあと [Yahoo! ツールバーを利用する] ボタンをクリックしてください。利用しない場合は、「利用しない] ボタンをクリックし、あとで「Yahoo! ツールバー」をアンインストールしてください。「Yahoo! ツールバー」については、≪オンラインマニュアル(検索): Yahoo! ツールバー≫を確認してください。



インターネット接続をやめるには

通知領域の[接続]アイコンを右クリックし、表示されたメニューから[切断]をクリックする





● 「Internet Explorer」を使用したホームページの閲覧方法など、詳しくは《できる dynabook 3章 dynabook をインターネットにつなごう》で紹介しています。

マカフィー・ウイルススキャンによるウイルス対策

* VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズ、TW/7 シリーズの場合

コンピュータウイルスの発見、駆除を行う「マカフィー・ウイルススキャン」と、イン ターネットからの不正なアクセスを防ぐ「マカフィー・パーソナルファイアウォールプ ラス」の2種類のアプリケーションで、コンピュータをインターネットの危険から保護 します。

「マカフィー・ウイルススキャン」と「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラ ス」は、「マカフィー・セキュリティセンター(McAfee SecurityCenter)」で設定の 変更や、状況の確認を行うことができます。

① ウイルスチェックの方法

「マカフィー・ウイルススキャン」または「マカフィー・パーソナルファイアウォール プラス」をインストールすると、「マカフィー・セキュリティセンター」のアイコンが 通知領域に表示されるようになります。「マカフィー・セキュリティセンター」から、 「マカフィー・ウイルススキャン」や「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラ ス」の操作や起動、設定を変更することができます。

最新の対策法を手に入れる



参照 インターネットの 接続について 「本章 3 インター ネット接続の設定 をする」

コンピュータウイルスは、次々と新しいものが出現します。ウイルスチェックは「マカ フィー・サービス」の定義ファイルに基づいて行います。最新のコンピュータウイルス に対応できるように「マカフィー・サービス」をダウンロード/インストールする必要 があります。

更新は自動で行えますが、ここでは手動で行う方法を説明します。 更新はインターネットに接続して行います。 あらかじめインターネットに接続できる準備をしてください。

通知領域の [McAfee SecurityCenter] アイコンをダブルクリック する



[McAfee SecurityCenter] 画面が表示されます。

2 [更新] (🕞) をクリックする



[McAfee SecurityCenterの更新] 画面が表示されます。

3 [今すぐ確認する] ボタンをクリックする



以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。

2 ウイルスをチェックする

インストール直後は必ずウイルススキャンを行い、パソコン内のコンピュータウイルス の検索と駆除を行ってください。ウイルススキャンは、次の手順で行います。

[McAfee SecurityCenter] 画面の [virusscan] タブをクリック する



2 [コンピュータのウイルスをスキャンする] をクリックする



[McAfee VirusScan - ウイルスのスキャン] 画面が表示されます。

- 3 [スキャンする場所] でウイルススキャンしたい場所をクリックする
- 4 [スキャン] ボタンをクリックする

ここでは、[マイ ドキュメント] フォルダをスキャンしています。



[McAfee VirusScan – スキャン中] 画面に切り替わり、ウイルススキャンを開始します。

スキャンが終了し、ウイルスが発見されなかった場合、[VBScript:McAfee VirusScan - スキャンの概要] 画面が表示されます。

- **5** [OK] ボタンをクリックする
- 6 [閉じる] ボタンをクリックする

3 > ソフトの状態を確認しよう

■ 通知領域の [McAfee SecurityCenter] アイコン(M) をダブル クリックする

「マカフィー・ウイルススキャン」または「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」に問題がある場合は、アイコンが黒(M) で表示されます。「マカフィー・セキュリティセンター」を確認するか、更新を行ってください。

[McAfee SecurityCenter] 画面が表示されます。



役立つ操作集

「マカフィー・セキュリティセンター」のアイコン()

「マカフィー・セキュリティセンター」のアイコンが通知領域に表示されていない場合は、 $[X9-h] \rightarrow [McAfee] \rightarrow [McAfee]$ をクリックしてください。



プをご覧ください。

るおそれがあります。

マカフィー・セキュリティセンターのヘルプの起動方法

[McAfee SecurityCenterのヘルプ] が表示されます。

お願い

● コンピュータウイルスは、次々と新しい種類が出現します。更新を行って、常に最新のウイルス定義ファイルをダウンロードしておいてください。 マカフィー・サービスの更新に関しては、マカフィー・セキュリティセンターのヘル

◆本製品に添付されている「マカフィー・ウイルススキャン」/「マカフィー・パーソナルファイアウォールプラス」の有効期限は、使用開始から90日間です。 期限が切れてしまうと、更新などの機能が使用できなくなり最新のウイルスに感染す

期限終了後は期限切れのメッセージが表示されますので、メッセージに従い、更新サービス(有償)をお申し込みいただくことでサービスを継続延長することができます。



マカフィー・ウイルススキャン/マカフィー・パーソナルファイアウォールプラスのお問い合わせ先

* 2005年11月現在の内容です。

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

(主に、ユーザ登録や更新時お支払い等、オペレーション上でのお問い合わせ。)

受付時間: 月曜~金曜 9:00~17:00 (祝祭日除く)TEL: 0570-030-088 (有料:ナビダイヤル)

E-mail : http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/

consumer_contact.asp

ホームページ: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/

マカフィー・テクニカルサポートセンター

(主に、ソフトウェアで使用上の操作方法や不具合等技術的なお問い合わせ。)

受付時間 : 年中無休 9:00~21:00

TEL : 0570-060-033 (有料:ナビダイヤル)

E-mail : http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/

contact.asp

ホームページ: http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/

ウイルスバスターによるウイルス対策

* AX/7 シリーズの場合

「ウイルスバスター」は、個人情報保護、コンピュータウイルスの発見、駆除、ネット ワークセキュリティ対策ができるアプリケーションです。

① 使う前にインストール

お願い

インストールを行うにあたって

- ●「ウイルスバスター」以外のウイルスチェックソフトをインストールしてある場合は、 あらかじめアンインストールしてください。
- インストールしてすぐに、アップデート機能で最新のパターンファイルを必ずダウン ロードしてください。
- アップデートはインターネットに接続して行いますので、あらかじめインターネット に接続する設定を行ってください。
 - アップデートはインストール後も定期的に行い、常に最新のパターンファイルをダウ ンロードしてください。

参照 アップデートについて「本節②-1最新の対策法を手に入れる」

インストールは、使用中に定期的に表示される [ウイルスバスター2006を今すぐイン ストールしますか?] 画面で行うこともできますが、その画面が表示されていないとき にインストールする場合は、次のように行ってください。

- [スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再イ ンストール] をクリックする
- [セットアップ画面へ] をクリックする
- [アプリケーション] タブをクリックする
- 4

画面左側の [ウイルスバスター] をクリックし、[「ウイルスバス ター」のセットアップ] をクリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。 [ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、[実行] ボタンをクリックしてく ださい。

② ウイルスチェックの方法

1

最新の対策法を手に入れる

参照 インターネットの接 続について 「本章 3 インター ネット接続の設定を する」

コンピュータウイルスは、次々と新しいものが出現します。ウイルスチェックは、パ ターンファイルに基づいて行いますので、最新のコンピュータウイルスに対応したパ ターンファイルを入手する必要があります。「ウイルスバスター」ではアップデート機 能を使ってパターンを更新できます。

アップデートはインターネットに接続して行います。あらかじめインターネットに接続 する設定を行ってから操作を始めてください。

通知領域の [ウイルスバスター] アイコン (🖉) をダブルクリック する

[ウイルスバスター] 画面が表示されます。

[アップデート開始] ボタンをクリックする



■オンラインユーザ登録■

す。

アップデート機能を使用する場合は、オンラインユーザ登録が必要です。オンライン ユーザ登録を行っていない場合は、[オンラインユーザ登録] 画面が表示されます。「使 用許諾契約書丨の内容を確認し、「使用許諾契約に同意し、アップデート機能を有効に する]をクリックしてください。

続いて表示される画面の内容を確認し、指示に従ってください。

更新が必要なパターンファイルが見つかった場合は、アップデートの開始を確認する画 面が表示されます。

本製品に添付されている「ウイルスバスター」の使用期限は、使用開始から90日間で

[はい] ボタンをクリックしてください。

ファイルのダウンロードを開始し、続けてインストールします。

2 ウイルスをチェックする

ウイルスチェックは、パソコンで使用しているソフトウェアやファイルの動きを監視するリアルタイム検索や、定期的に検索を実行する予約検索もありますが、ここでは手動での検索を説明します。

■ 通知領域の [ウイルスバスター] アイコン (ク) をダブルクリック する

[ウイルスバスター] 画面が表示されます。

2 [検索開始] ボタンをクリックする



検索を開始します。

ウイルスのチェックが終わると、結果画面が表示されます。

ウイルスが発見された場合、初期設定ではウイルスやファイルの種類によって適切な処理が実行されるように設定されています。特別な理由がない限り設定を変更しないで使用することをおすすめします。

詳しくは、ヘルプを確認してください。

- **3** [OK] ボタンをクリックする
- 4 [閉じる] ボタンをクリックする

③ ウイルス対策以外の機能

「ウイルスバスター」には、コンピュータウイルスを検出/除去する総合ウイルス対策 機能のほかに次の機能があります。

● フィッシング詐欺対策

偽装サイトに誘導し個人情報を盗み出すネット詐欺の代表格「フィッシング詐欺」か ら、あなたの大切な個人情報を守ります。

● スパイウェア検出 & 削除

あなたのコンピュータから個人情報を盗んだり、アダルト広告などをしつこくポップ アップする迷惑なスパイウェアを、くまなく見つけて退治します。

● 個人情報漏えい防止

クレジットカード番号や電話番号、パスワードなど、あなたの個人情報が盗まれない よう、しっかり監視します。

● 不正アクセス対策

ネットワークからの不正侵入や攻撃を、パーソナルファイアウォールでがっちりブ ロックします。3つのセキュリティレベルから、最適な設定を選択できます。

● 迷惑/詐欺メールの判定

メールボックスにあふれる大量の迷惑 / 詐欺メールを、独自の基準で判定して仕分け 処理できます。Microsoft Outlook / Microsoft Outlook Express 用の便利な対 策ツールも利用できます。

無線 LAN & ホームネットワーク管理

ネットワークに不正侵入者がいないか監視します。また、複数台のウイルスバスター のリモート管理も可能です。

● 有害サイトのアクセス規制

アダルトサイトや暴力サイトなど、お子さまの目に触れさせたくない有害サイトへの アクセスをブロックします。

参照 「本項 - ヘルプの起 動」

詳細は「オンラインヘルプ」を参照してください。

現在の設定を確認したい 1

「ウイルスバスター」のセキュリティ状況が確認できます。

通知領域の [ウイルスバスター] アイコン (💋) をダブルクリック する

[ウイルスバスター] 画面が表示されます。

2 画面左側の [現在の状況] (📮 **************************)をクリックする 右側にセキュリティ状況が表示されます。



ヘルプの起動

[ウイルスバスター] 画面で [困ったときは] をクリックする



[スタート] → [すべてのプログラム] → [トレンドマイクロ ウイルスバスター] → [オンラインヘルプ] をクリックしても表示されます。



ウイルスバスターの問い合わせ先

* 2005年11月現在の内容です。

トレンドマイクロ ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30 ~ 17:30 TEL : 0570-008326

ホームページ : http://www.trendmicro.co.jp/support/vb/index.asp

スパイウェアからパソコンを守る

ーファイナルストッパーアンチスパイウェアー

インターネットを通じてパソコンに入り込み、情報(氏名やパスワードなどの個人情報 やホームページの閲覧履歴など)を第三者に転送する危険なプログラムのことを「スパ イウェア | と呼びます。「ファイナルストッパーアンチスパイウェア | を使って、スパ イウェアの検出と削除、予防することができます。

お願い

使用期限について

● 本製品に添付されている「ファイナルストッパーアンチスパイウェア」は、初回起動 時より90日間の使用期限があります。期限が切れてしまうとスパイウェアの駆除と 予防ができなくなります。使用期限が切れたあとも継続して使用するためには、イン ターネットで購入手続きをし、アクティベーション(ライセンス認証)をしてくださ い。購入手続きは、[今すぐ購入]ボタンをクリックして表示される画面で行います。

1

インストールする

「ファイナルストッパーアンチスパイウェア」は、購入時の状態ではインストールされ ていません。次の手順でインストールしてください。

デスクトップ上の [AOS アンチスパイ] アイコン(🔬)をダブル クリックする

以降は、表示される画面の指示に従って操作してください。

[使用許諾契約] 画面では、 内容を確認し、「使用許諾契 約の全条項に同意します]を チェック() してくださ い。契約に同意しなければ、 「ファイナルストッパーアン チスパイウェア」を使用する ことはできません。

2 起動方法

[スタート] → [すべてのプログラム] → [ファイナルストッパー] → 「ファイナルストッパー」をクリックする

「ファイナルストッパーアンチスパイウェア」が起動し、「ファイナルストッパーセキュ リティセンター〕画面が表示されます。

最新の対策法を手に入れる



参照 インターネットの 接続について 「本章 3 インター ネット接続の設定 をするし

スパイウェアは、次々と新しいものが出現します。スパイウェアの検出は、定義ファイ ルに基づいて行いますので、最新のスパイウェアに対応した定義ファイルを入手する必 要があります。

定義ファイルの更新は、インターネットに接続して行います。あらかじめインターネッ トに接続する設定を行ってから操作を始めてください。

(-) メモ

● 操作の途中で、インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、イン ターネット接続を確認する画面が表示される場合があります。インターネット接続を 許可する項目を選択し、操作を進めてください。


「ファイナルストッパーアンチスパイウェア」を起動する

[更新] ボタン(🕝) をクリックする

[更新] 画面が表示されます。

ダウンロードしたい項目をチェックし①、「更新」ボタンをクリック する(2)

すでに最新の定義ファイルが インストールされている場合 は、「ご利用可能な更新は現在 ありません。」と表示されま す。その場合は、[OK] ボタ ンをクリックしてください。



チェックしたファイルをダウンロードし、自動的にインストールします。ファイルの更 新が終わると、[更新が完了しました!] と表示されます。

4 [閉じる] ボタンをクリックする



4 スパイウェアを検出する

スパイウェアの検出は、次の手順で行います。

- 「ファイナルストッパーアンチスパイウェア」を起動する [ファイナルストッパーセキュリティセンター] 画面が表示されます。
- **2** [ファイナルストッパーセキュリティセンター] 画面左上の [スパイウェア] アイコンをクリックする



■初めて [スパイウェア] アイコンをクリックしたとき■

[設定ウィザード] 画面が表示されます。 画面の指示に従って、検出(スキャン)設定を行ってください。

検出設定は、あとから変更することもできます。
[ファイナルストッパーセキュリティセンター] 画面でメニューバーの [ソール] →
[設定ウィザード] をクリックしてください。

[今すぐスキャン] ボタンをクリックする



スパイウェアの検出を開始します。 検出が完了すると結果画面が表示されます。

5

検出されたファイルを分類する

検出されたファイルを分類します。分類せずに [ファイナルストッパーセキュリティセンター] 画面を閉じると、スパイウェアは除去されず、次に検出したときに同じファイルがまた検出されます。

1

ファイルを選択し①、処理を選択する②



■信頼■

インストールした覚えのあるファイルや、パソコンに危害のないものだとわかっているファイルの場合は、こちらに分類します。

■隔離■

インストールした覚えがないファイルや、一般的にウイルスやスパイウェアとされているファイルで除去したい場合は、こちらに分類します。

パソコン内にデータは残った状態ですが、パソコンに危害を与えることはなくなります。

「隔離」を選択した場合は、その後パソコンが問題なく使用できるか、動作を確認してください。問題がない場合は、除去することをおすすめします。



ファイルを除去する

疑わしいファイルが検出されたときは、除去することをおすすめします。ただし、見慣れないファイル名でも、パソコンの動作に必要なファイルの場合もありますので、いったんシステムに影響のないエリアに移動(隔離)し、その後パソコンが問題なく使用できることを確認したうえで除去してください。



[ファイルメニューアイテム] 画面が表示されます。

2 一覧から除去するファイルを選択し①、[削除] ボタンをクリックする②

[すべて削除] ボタンをクリックすると、表示されているファイルすべてを削除することができます。



選択したファイルがパソコンから除去されます。

3 [閉じる] ボタンをクリックする



◆検出されたファイルを隔離した結果、パソコンの動作に不具合が生じた場合は、手順 2で[元に戻す] ボタンをクリックします。



ヘルプの起動

【 「ファイナルストッパーアンチスパイウェア」を起動後、[ヘルプ] ボタン(②) をクリックする

有害サイトへのアクセスを遮断する

ァィ - i- フィルター 4 -

* VX/7 シリーズ、TX/7 シリーズの場合

インターネットに接続すると、世界中のいろいろなホームページを見ることができます。パソコン画面上でニュースを読む、買い物をする、調べ物をするなど便利な使いかたもできますが、なかには有害なホームページもあります。「i- フィルター 4」は、ユーザの年齢やホームページのカテゴリによってアクセスを制限し、有害なホームページは表示しないように設定することができます。

お願い

使用期限について

●本製品に添付されている「i-フィルター4」は、初回起動時より90日間の使用期限があります。期限が切れてしまうと、フィルター機能(有害サイトのアクセス制限機能)が切れます。使用期限が切れたあとも継続して使用するためには、インターネットでユーザ登録とシリアルIDを購入してください。手続きは、「i-フィルター」設定画面の「継続利用」ボタンをクリックして表示される画面から行うことができます。

1

起動方法

初めて使用するときは、次の手順で起動してください。

1

[スタート] → [すべてのプログラム] → [i-フィルター 4] → [i-フィルター 4] をクリックする

[管理パスワードの設定] 画面が表示されます。

パスワードは、アクセスを制限する設定画面を表示するときや「i- フィルター 4」を終了するときに入力します。パスワードを設定しなくても「i- フィルター 4」を使用できますが、その場合は、誰でもアクセス制限の設定を変更することができますので、パスワードを設定し、パスワードを知っているユーザのみ設定を変更できる状態にしておくことをおすすめします。

- ① [管理パスワード] と [管理パスワード(確認)] にパスワードを入力する パスワードを設定しない場合は、何も入力しないでください。 設定する場合は、半角英数字 15 文字以内で入力してください。パスワードは、ア ルファベットの大文字と小文字が区別されます。
- ② [設定] ボタンをクリックするパスワードを入力しないで [設定] ボタンをクリックした場合、「パスワードは空に設定されます。」という画面が表示されます。[OK] ボタンをクリックしてください。

使用許諾契約書の確認と「i- フィルター 4」の説明を読み、 [閉じる] ボタン (igwedge) をクリックしてください。

₹

● 以降は Windows を起動すると通知領域に[i- フィルター 4]アイコン(**()**)が表示されます。


2 表示させない条件を設定する

■ 通知領域の [i-フィルター 4] アイコンをクリックする



パスワードを設定している場合は、[パスワード確認] 画面が表示されます。


- 2 パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックする パスワードを設定していない場合は、何も入力しないで [OK] ボタンをクリックしてください。 [設定] 画面が表示されます。
- 3 利用者を選択する



4 [利用者ごとのフィルター設定] ボタン(1975) をクリックする

左側の項目をクリックし①、右側のフィルター強度をクリックする②

項目の詳細については、「i-フィルター4」のヘルプを確認してください。



左側で選択した項目によって右側の画面構成は異なります。

6 │ [登録] ボタンをクリックする

選択したフィルター強度で設定されます。 手順5と手順6を繰り返し行います。

これで設定は完了です。

有害なホームページを表示させない場合は、「i-フィルター 4」を起動し、[フィルター 機能]を[ON]にした状態でインターネットへ接続してください。





ヘルプの起動

メールの設定をする

アウトルック エクスプレス Outlook Express –



参照 ウイルスチェックソ フトについて 「本章 2 ウイルス感 染や不正アクセスを 防ぐにはし

メールを使用するには、メールソフトでの設定が必要です。

ここでは、Windows 標準のメールソフト「Outlook Express」での設定を説明しま す。プロバイダから送られてきた説明書を手元に置き、操作を進めてください。

メールの送受信を行う前にウイルスチェックソフトをインストールすることをおすすめ します。

●「Outlook Express」を初めて起動したとき、インターネット接続の設定が完了して いない場合は、[新しい接続ウィザードの開始] 画面が表示されます。「本章 3 イン ターネット接続の設定をする」を確認し、設定を行ってください。

1

Outlook Express の設定

「スタート」→「すべてのプログラム」→「Outlook Express]をク リックする

[インターネット接続ウィザード] 画面が表示されます。

■確認画面が表示された場合■

●「通常使用するメールクライアントとして選択しますか?」という画面が表示された 場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。



「表示名」は、メールが相手 に届いたときに表示される名 前です。

メールを届けるときの名前を入力し①、「次へ」ボタンをクリックす る②



プロバイダから発行された自 分の電子メールアドレスを入 力してください。

メールサーバ名はプロバイダ から送られてきた説明書に記 載されています。

アカウント名は「メールアカ ウント名」「POPアカウント 名」「メールログイン名」 「ユーザ名」など、プロバイ ダによって用語が異なりま す。プロバイダから送られて きた説明書に記載されていま す。

電子メールアドレスを入力し①、[次へ] ボタンをクリックする②



メールサーバ名を入力し①、「次へ」ボタンをクリックする②



メールのアカウント名とパスワードを入力し①、「次へ」ボタンをク リックする②



6 [完了] ボタンをクリックする



設定が完了し、「Outlook Express」が起動します。

2 オプションの設定

「Outlook Express」のより使いやすい設定を紹介します。必要に応じて行ってください。

[スタート] → [すべてのプログラム] → [Outlook Express] をクリックする

「Outlook Express」が起動します。

「オンラインに切り替えますか?」という画面が表示された場合は、[いいえ] ボタンを クリックしてください。

2 メニューバーの [ツール] → [オプション] をクリックする



[オプション] 画面が表示されます。 [全般] タブで起動時の動作の設定をします。

3 [起動時に [受信トレイ] を開く] にチェックをつける



メッセージの送受信は自分で 行うように設定します。 [起動時にメッセージの送受信を実行する] と [新着メッセージを チェックする] のチェックをはずす



続けてメールの読みかたに関する設定をします。

メールの読みかたに 関する設定

プレビュー(メールの一部分を読める状態にすること)しただけでは開封済み(読んだこと)にならない設定にします。

6

メールの送信に関する 設定

書き上げたメールを一度に送るように、また、「アドレス帳」(よく送る相手先を登録しておく機能)には自分で登録する設定します。

7


送信する形式を機器やメール ソフトが異なっても読める 「テキスト形式」に設定しま す。

[読み取り] タブで [次の時間プレビューするとメッセージを開封済みにする] のチェックをはずす




次に、メールの送信に関する設定をします。

[送信] タブで [メッセージを直ちに送信する] と [返信したメッセージの宛先をアドレス帳に追加する] のチェックをはずす



[受信したメッセージと同じ形式で返信する] のチェックをはずし①、 [メール送信の形式] で [テキスト形式] をチェックする②




次に、セキュリティに関する設定をします。

セキュリティに関する 設定

必要な添付ファイルが開けない場合は、一時的に「ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない」のチェックをはずしてください。

[セキュリティ] タブで [ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない] と [HTML電子メールにある画像および外部コンテンツをブロックする] にチェックがついていることを確認する



9 [OK] ボタンをクリックする

これで基本的なメールの設定は完了です。

₹

● 「Outlook Express」を使用したメールの送受信について、詳しくは《できる dynabook 第4章 メールを使ってみよう》で紹介しています。

4章

大切なデータを失わないために

ーバックアップー

パソコンが故障したり、誤ってファイルなどを削除したときのためにバックアップをとりましょう。この章では、バックアップ全般についてと Outlook Express のバックアップ方法、CD / DVD にコピーをとる方法を紹介しています。快適にパソコンを使うために、あらかじめ読んでください。


1	バックアップをとる	88
2	Outlook Express のバックアップをとる	91
3	データのバックアップをとる	101
4	リカバリディスクを作る	108



バックアップをとる

保存したファイルやフォルダを誤って削除してしまったり、パソコンのトラブルなどによってファイルが使えなくなってしまうことがあります。

このような場合に備えて、あらかじめファイルを CD-R、CD-RW など、ハードディスク以外の記憶メディアにコピーしておくことをバックアップといいます。



大切なデータは、こまめにバックアップをとってください。

本製品に添付されている「RecordNow!」を使って、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL (Dual Layer DVD-R)、DVD+RW、DVD+R、DVD+R DL (DVD+R Double Layer)、CD-RW、CD-Rにバックアップをとることができます。

お願い

● ユーザ名がリカバリ後と異なる場合、バックアップしたデータが復元できない場合があります。リカバリをする前にユーザ名を控えてください。

参照 リカバリ「5章 買ったときの状態に戻すには」

● ハードディスクや外部記憶メディアに保存しているデータは、万一故障が起きた場合や、変化/消失した場合に備えて定期的にバックアップをとって保存してください。ハードディスクや外部記憶メディアに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いません。



バックアップが必要なデータ

バックアップをとることを推奨するデータには、次のようなものがあります。

- リカバリ(再セットアップ)ツール
- 自分で作成したデータ(文書、画像、映像、音楽など)
- 送受信したメール
- メールのアドレス帳
- インターネットの [お気に入り]

■ MS-IME で登録した単語について■

日本語入力システム MS-IME の「単語/用例登録」で登録したユーザー辞書データを バックアップすることができます。

詳しくは『MS-IMEのヘルプ』を確認してください。

- ヘルプの起動方法
 - ① IME ツールバーの [ヘルプ] ボタン(②))をクリックし、表示されたメニューから [Microsoft(R) IME スタンダード] または [Microsoft(R)ナチュラル インプット] → [目次とキーワード] をクリックする

■インターネット接続の設定情報について■

インターネット接続の設定情報は、データのバックアップがとれません。 設定情報はプロバイダから送られてきた書類に記載されています。書類を大切に保管 し、設定に必要な情報を忘れないようにしてください。 書類が手元にない場合は、次のインターネットの設定を控えてください。

- ユーザID
- 電子メールアドレス
- プライマリ DNS サーバ
- インターネットメールサーバ
- パスワード
- メールパスワード
- セカンダリ DNS サーバ ■ニュースサーバ
- アクセスポイントの電話番号

① ファイルやフォルダのバックアップをとる

ファイルやフォルダのバックアップをとる前に保存場所を確認してください。



ファイルやフォルダの保存場所

ファイルやフォルダは次の場所に保存されています。

これらのファイルやフォルダは、そのままバックアップ用の外部記憶メディアにコピー することができます。外部記憶メディアにバックアップのデータを書き込む場合は、 「本章3 データのバックアップをとる」を確認してください。

ファイルの検索 《できる dynabook 第5章 ファイルの 操作を覚えよう》

н					
	ー 自分で作成したファイルや フォルダ	保存時に指定した場所に保存されます。わかりやすい場 所に保存してください。保存先を忘れた場合は、[スタート] → [検索] で探すことができます。			
	[マイドキュメント]	[マイコンピュータ] - ハードディスク(C:)-			
	[お気に入り]	[Documents and Settings] 内の各ユーザ名のフォ			
	[デスクトップ]	ルダに保存されています。 			

複数のユーザで使っている場合は、それぞれのユーザ名でログオンし、データのバック アップをとってください。

外部記憶メディアに保存したデータのバックアップをとる場合は、一度ハードディスク ドライブに保存してから、バックアップ用の外部記憶メディアにコピーすることをおす すめします。

■バックアップのデータを利用する■

バックアップをとった「マイドキュメント]、「お気に入り]、「デスクトップ」を利用す る方法を説明します。

- ① [スタート] → [マイ コンピュータ] をクリックする
- ② (C:) ドライブをダブルクリックする ドライブの内容が表示されていない場合は、[このフォルダの内容を表示する] をク リックしてください。
- ③ [Documents and Settings] フォルダをダブルクリックする
- ④ バックアップしたデータを利用するユーザのフォルダをダブルクリックする
- ⑤ バックアップをとった外部記憶メディアをセットする
- ⑥ 手順⑤でセットした外部記憶メディア内に保存されている [My Documents] (マ イドキュメント)、[お気に入り]、[デスクトップ] フォルダを、ユーザのフォルダ 内にコピーする

それぞれのフォルダが上書きされます。



おすすめするバックアップ方法

次の2ステップでバックアップをとることをおすすめします。


■データはシステムとは別のハードディスクに保存する■

ハードディスクは 1 台内蔵され、ハードディスク(C:) とハードディスク(D:) に分か れています。

参照 リカバリ 「5章 買ったときの 状態に戻すには」


システムはハードディスク(C:)にセットアップされています。 システムに不具合が起きたとき、「リカバリ」という作業を行うと、ハードディスク (C:) のシステムが復元されます。ただし、ハードディスク(C:) に保存されていた データも同時に消去されるため、作成したファイルやフォルダは、ハードディスク (C:) 以外に保存することをおすすめします。

本製品に用意されているリカバリツールの「パーティションを変更せずに復元」を選択 してリカバリを行うと、ハードディスク(C:)以外に保存されているデータは、リカバリ を行っても保持されます。



Æ ×€

● データの保存先は [名前を付けて保存] 画面の [保存する場所] 欄で指定します。



■定期的にバックアップをとる■

ハードディスク(C:) 以外のハードディスクに保存されているデータも、ハードディス クの故障などの原因で、使えなくなってしまうことがあります。ハードディスク(C:) 以外のハードディスクに保存されているデータも、定期的に外部記憶メディアにバック アップをとってください。


Outlook Express のバックアップをとる



「Outlook Express」 の使いかたについて 《できる dynabook 第4章メールを 使ってみよう》 送受信したメール、メールフォルダ、メールアカウント、登録したアドレス帳のバックアップをとることができます。

ここでは、「Outlook Express」のバックアップ方法と、バックアップしたデータの復元方法を説明します。

1 メールアカウントのバックアップ方法



2 フォルダ名を入力する

わかりやすい名前をつけることをおすすめします。


3 「Outlook Express」を起動する

4 メニューバーの [ツール] → [アカウント] をクリックする



[インターネットアカウント] 画面が表示されます。

5 [メール] タブをクリックし、バックアップしたいアカウントをク リックする



- 6 [エクスポート] ボタンをクリックする
 - [インターネットアカウントのエクスポート] 画面が表示されます。
- **7** [保存する場所] で手順 1 で作成したフォルダを選択する



- ファイル名を入力して、[保存] ボタンをクリックする
 - メールアカウントが iaf ファイルとして保存され、[インターネットアカウント]画面に 戻ります。
- 9 [閉じる] ボタンをクリックする


存する

参照 「本章 3 データの バックアップをと る」

- ■バックアップをとった iaf ファイルを Outlook Express で読み込む■
- ①「Outlook Express」を起動する
- ② メニューバーの [ツール] → [アカウント] をクリックする [インターネットアカウント] 画面が表示されます。
- ③ [メール] タブをクリックし、[インポート] ボタンをクリックする [インターネットアカウントのインポート] 画面が表示されます。
- ④ バックアップした外部記憶メディアをパソコンにセットする
- ⑤ [ファイルの場所] で手順④でセットした外部記憶メディアを選択する
- ⑥ 復元したいメールアカウントのファイルを選択し、[開く] ボタンをクリックする 「インターネットアカウント] 画面に復元したアカウントの名前が表示されます。

2 > 電子メールのバックアップ方法

デスクトップ上の何もないところで右クリックし、表示されたメ ニューから[新規作成] → [フォルダ] をクリックする



2 フォルダ名を入力する

わかりやすい名前をつけることをおすすめします。

3 「Outlook Express」を起動する

手順 1 で作成したフォルダが [Outlook Express] 画面を開いた状態でも見えるように [Outlook Express] 画面の位置を調整してください。

4 [Outlook Express] 画面の [フォルダ] の一覧から、バックアップ をとりたいメールフォルダをクリックする

画面の右側に選択したメールフォルダに保存されているメールの一覧が表示されます。

5 │表示されたメールの一覧からメールをクリックする

メールが選択されます。

必要なメールが複数ある場合は、CTRL)キーを押しながら、必要なメールをクリックしてください。

5

メールフォルダ内のすべての メールが必要な場合は、メー ルをひとつクリックして、メ ニューバーの[編集] → [す べて選択] をクリックしてく ださい。

フォルダ内のメールがすべて 選択された状態になります。

「Outlook Express」の元の メールは削除されません。

選択されたメールを手順1で作成したフォルダヘドラッグアンドド ロップする



フォルダ内に電子メールが eml ファイルとして保存されます。フォルダを開き、保存さ れたファイルを確認してください。添付ファイルがあった場合は、添付ファイルが付属 された状態で保存されます。



参照 「本章 3 データの バックアップをと る」


手順6のフォルダをバックアップ用の外部記憶メディアに保存する

- ■バックアップをとった eml ファイルを Outlook Express で読み込む■
- ①「Outlook Express」を起動する
- ② メールデータのバックアップをとっておいたフォルダを開く 開いたフォルダが [Outlook Express] 画面を開いた状態でも見えるように [Outlook Express] 画面の位置を調整してください。
- ③ メニューバーの[編集]をクリックし、表示されたメニューから[すべて選択]を クリックする フォルダ内のすべてのメールのファイルが選択されます。 すべてのメールを読み込ませたくない場合は、必要なファイルだけ選択してくださ い。
- ④ 選択されたメールを「Outlook Express」の [フォルダ] の一覧にある復元したい フォルダヘドラッグアンドドロップする
- ⑤ メールをドロップしたフォルダをクリックし、画面の右側に手順③で選択された メールの一覧の内容が表示されることを確認する

メールフォルダのバックアップ方法

「Outlook Express」のメールフォルダは、DBX ファイルに保存されています。メールフォルダ内のすべてのメールを保存していますが、DBX ファイルのみで直接メールを見ることはできません。

『 デスクトップ上の何もないところで右クリックし、表示されたメ ニューから[新規作成] → [フォルダ] をクリックする



2 フォルダ名を入力する

わかりやすい名前をつけることをおすすめします。

- **3** 「Outlook Express」を起動する
- 4 メニューバーの [ツール] → [オプション] をクリックする



[オプション] 画面が表示されます。

[メンテナンス] タブで [保存フォルダ] ボタンをクリックする



[保存場所] 画面が表示されます。

タンをクリックし、[保存場

所] 画面を閉じてください。

[個人メッセージ ストアは下のフォルダに保存されています:] に表 示されたパスをコピーする パスをコピーしたら [OK] ボ



パスが長くてすべて表示されていない場合もあります。パス上でクリックし、(→)キーを 押すと文字列がスクロールされ、続きが表示されますので、すべてのパスをコピーする ようにしてください。

[スタート] → [ファイル名を指定して実行] をクリックする

[名前] 欄に手順6でコピーしたパスを貼り付け①、[OK] ボタンを クリックする②



「Outlook Express」で使用している DBX ファイルを保存してあるフォルダが表示さ れます。

[オプション] 画面で [OK] ボタンをクリックする

「Outlook Express」を終了する

拡張子が「.dbx」のファイルをすべて手順 1 で作成したフォルダに保 存する





「本章 3 データの バックアップをと る」

メールのインポートを行った 場合、同じメールは上書きさ れません。インポート作業が 完了したあと同じ内容のメー ルが重複して存在する場合が あります。この場合、必要に 応じて手動でメールの削除を 行ってください。


手順 11 のフォルダをバックアップ用の外部記憶メディアに保存する

■バックアップをとった DBX ファイルを Outlook Express で読み込む ■

- ① メニューバーの [ファイル] → [インポート] → [メッセージ] をクリックする
- ② [プログラムの選択] 画面で、[Microsoft Outlook Express 6] を選択し、[次 へ] ボタンをクリックする
- ③ [場所の指定] 画面で [Outlook Express 6 ストアディレクトリからメールをイン ポートする] をチェックする
- ④ [OK] ボタンをクリックする
- ⑤ [メッセージの場所] 画面で [参照] ボタンをクリックする
- ⑥ バックアップ手順でメッセージを保存した場所(フロッピーディスクなど)を指定 し、[OK] ボタンをクリックする
- ⑦ [次へ] ボタンをクリックする
- ⑧ [フォルダの選択] 画面で、[すべてのフォルダ] をクリックする、または [選択さ れたフォルダ〕をクリックし、読み込ませたいメールフォルダをチェックして、「次 へ] ボタンをクリックする [インポートの完了] 画面が表示されます。
- ⑨ [完了] ボタンをクリックする

Outlook Expressのアドレス帳のバックアップ方法 4

デスクトップ上の何もないところで右クリックし、表示されたメ ニューから「新規作成] → [フォルダ] をクリックする



フォルダ名を入力する

わかりやすい名前をつけることをおすすめします。


「Outlook Express」を起動する

4 メニューバーの [ファイル] → [エクスポート] → [アドレス帳] を クリックする




[アドレス帳エクスポートツール] 画面が表示されます。

5 [テキストファイル (CSV)] を選択し①、[エクスポート] ボタンを クリックする②




[CSVのエクスポート] 画面が表示されます。

6 [参照] ボタンをクリックする



[名前を付けて保存] 画面が表示されます。

[保存する場所] で手順 1 で作成したフォルダを選択する



8 [ファイル名] にファイル名を入力して、[保存] ボタンをクリックす る

[CSV のエクスポート] 画面に戻り、[エクスポート先のファイル名] にパスが入力さ れます。

- [次へ] ボタンをクリックする
- 10 [エクスポートするフィールドを選択してください] で、バックアッ プをとりたい項目をチェックする



- [完了] ボタンをクリックする
 - 「アドレス帳のエクスポートは正常に完了しました」のメッセージが表示されます。
- **12** [OK] ボタンをクリックする [アドレス帳エクスポートツール] 画面に戻ります。
- 13 [閉じる] ボタンをクリックする
 - 手順フで選択したフォルダをバックアップ用の外部記憶メディアに保 存する

「本章 3 データの バックアップをと る

■バックアップをとったアドレス帳を Outlook Express で読み込む■

- ① メニューバーの [ファイル] → [インポート] → [ほかのアドレス帳] をクリック する
 - [アドレス帳インポートツール] 画面が表示されます。
- ② [テキストファイル (CSV)] を選択し、[インポート] ボタンをクリックする [CSV のインポート] 画面が表示されます。
- ③ [参照] ボタンをクリックする [ファイルを開く] 画面が表示されます。
- ④ [ファイルの場所] と [ファイル名] に、バックアップしたファイル名を指定する
- ⑤ [開く] ボタンをクリックする[CSVのインポート] 画面に戻り、[インポートするファイルの選択] にパスが入力されます。
- ⑥ [次へ] ボタンをクリックする
- ⑦ [インポートするフィールドの割り当て] を変更する場合は、[割り当ての変更] ボタンをクリックして設定する
- ⑧ [完了] ボタンをクリックする 読み込みたい「Outlook Express」のアドレス帳に同じ連絡先がある場合は、「上書きの確認」画面が表示されます。表示に従って操作してください。 「アドレス帳のインポートは正常に完了しました」のメッセージが表示されます。
- ⑨ [OK] ボタンをクリックする[アドレス帳インポートツール] 画面に戻ります。
- ⑩ [閉じる] ボタンをクリックする

データのバックアップをとる

(1) バックアップとして使用できる外部記憶メディア

バックアップ用に使用できる外部記憶メディアは次のようなものがあります。

- 配録用のCD / DVD メディア
- SDメモリカードなどの外部記憶メディア

使用できる外部記 憶メディア 『活用ガイド』

お使いのモデルによって、使用できる外部記憶メディアが異なります。 また、ファイルやフォルダの容量によって、使用する外部記憶メディアを選び、あらか じめ用意してください。

-タをコピーしてバックアップをとる

SDメモリカード、メモリースティック、USBフラッシュメモリ、DVD-RAM などは フォルダやファイルをコピーすることができます。

外部記憶メディアをセットする

外部記憶メディア のセット 『活用ガイド』

データが保存してあるフォルダを右クリックし、表示されたメニュー から [送る]→手順] の外部記憶メディアをクリックする



③ CD / DVD にデータのバックアップをとる

CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWにデータをコピーするに は、本製品に添付されている「Record Now! I、「DLA」を使います。データをコピーす る(書き込む)際に気をつけていただきたいことがあります。また、それぞれ対応してい るメディアが異なります。以降の説明をよくお読みになってから書き込んでください。

⋌-} メモ

- DVD-RAM にデータを書き込む場合は、バックアップしたいファイルやフォルダを [DVD-RAM ドライブ] にコピーしてください。
- CD-R、CD-RW などにバックアップをとった場合、そのデータは書き込み不可に なっている場合があります。この場合、バックアップをとったデータを使うときに は、1度ハードディスクドライブなどにコピーしてからそのデータを右クリック→ [プロパティ] で、[読み取り専用] のチェックをはずしてください。

お願い

CD / DVD に書き込む前に

CD / DVD に書き込みを行うときは、Windows 標準の CD 書き込み機能や市販のライティングソフトウェアは、使用しないでください。

CD / DVD に書き込みを行うときは、次の注意をよく読んでから使用してください。 守らずに使用すると、書き込みに失敗するおそれがあります。また、ドライブへの ショックなど本体異常や、メディアの状態などによっては処理が正常に行えず、書き込 みに失敗することがあります。

- ●書き込みに失敗したCD / DVD の損害については、当社は一切その責任を負いません。また、記憶内容の変化・消失など、CD / DVD に保存した内容の損害および内容の損失・消失により生じる経済的損害といった派生的損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- CD / DVD に書き込むときには、それぞれの書き込み速度に対応したメディアを使用してください。DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込むときには、それぞれの規格に準拠したメディアを使用してください。また、推奨するメーカのメディアを使用してください。

参照 CD / DVD について『活用ガイド 1 章 3 CD や DVD を使う』

- バッテリ駆動で使用中に書き込みを行うと、バッテリの消耗などによって書き込みに 失敗するおそれがあります。必ず AC アダプタを接続してパソコン本体を電源コンセントに接続して使用してください。
- ●書き込みを行うときは、本製品の省電力機能が働かないようにしてください。また、 スタンバイや休止状態を実行しないでください。

参照 省電力機能について《オンラインマニュアル(検索): 東芝省電力》

- ◆次に示すような、ライティングソフトウェア以外のソフトウェアは終了させてください。
 - ・スクリーンセーバ
 - ・ウイルスチェックソフト
 - ・ディスクのアクセスを高速化する常駐型ユーティリティ
 - ・モデムなどの通信アプリケーション など
 - ソフトウェアによっては、動作の不安定やデータの破損の原因となります。
- SDメモリカード、PC カードタイプのハードディスクドライブ、USB 接続などの ハードディスクドライブなど、本製品の内蔵ハードディスク以外の記憶装置にある データを書き込むときは、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存して から書き込みを行ってください。
- LAN を経由する場合は、データをいったん本製品の内蔵ハードディスクに保存してから書き込みを行ってください。
- 「RecordNow!」は、パケットライト形式での記録機能は備えていません。
- 「RecordNow!」を使用して DVD-RAM にデータを書き込むことはできません。
- ◆本製品に付属している「RecordNow!」を使用して DVD-Video、DVD-Audio を作成することはできません。
- 書き込み可能な DVD をバックアップする場合は、同じ種類の書き込み可能な DVD メディアを使用してください。
 - 例)DVD-RW→DVD-RW DVD+RW→DVD+RW
- 著作権保護されている DVD-Video を「RecordNow!」を使用してバックアップを 作成しても、作成されたメディアで映像を再生することはできません。
- [RecordNow!] を使用して CD-ROM、CD-R、CD-RW から DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R にバックアップを作成することはできません。
- 「RecordNow!」を使用して DVD-ROM、 DVD-Video、 DVD-RW、 DVD-R、 DVD+RW、 DVD+R から CD-R、 CD-RW ヘバックアップを作成することはできません。
- 「RecordNow!」を使用して、他のソフトウェアや、家庭用 DVD ビデオレコーダで 作成した DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+R のバックアップを作成できない ことがあります。
- 「RecordNow!」を起動した状態でDVDメディアをドライブにセットした場合に、ドライブのイジェクトボタンを押してもメディアが出てこないことがあります。その場合は、画面上で「RecordNow!」の[取り出し]ボタン(△)をクリックするか、[マイコンピュータ]または[エクスプローラ]を開き、取り出したいメディアが入っているドライブのアイコンを右クリックして、表示されるメニューから[取り出し]をクリックしてください。

● DVD-R、DVD+Rにデータを追記した場合、そのDVD-R、DVD+Rを他のパソコンやドライブで読もうとしたとき、OS やドライブの制限により、記録されているすべての内容を読み出せないことがあります。Windows 98SE*1、Windows Me*2などの16ビット系 OS では DVD-R、DVD+Rメディアに追記されたデータを読むことはできません。Windows NT4.0*3では Service Pack 6以降、Windows 2000*4では Service Pack 2以降が必要です。また、DVD-ROM ドライブ、DVD-ROM&CD-R/RW ドライブの種類によっては追記したデータを読むことができないものがあります。

- * 1 Microsoft® Windows®98 Second Edition operating system 日本語版を示します。
- * 2 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版を示します。
- *3 Microsoft® Windows NT® Workstation4.0 operating system 日本語版を示します。
- * 4 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版を示します。

お願い

書き込み/削除を行うにあたって

- タッチパッドを操作する、ウィンドウを開く、ユーザを切り替える、画面の解像度や 色数の変更など、パソコン本体の操作を行わないでください。
- パソコン本体に衝撃や振動を与えないでください。
- 書き込み/編集作業中は、周辺機器の取り付け/取りはずしを行わないでください。

参照 周辺機器について『活用ガイド 3章 周辺機器を使って機能を広げよう』

- パソコン本体から携帯電話、および他の無線通信装置を離してください。
- 重要なデータについては、書き込み終了後、必ずデータが正しく書き込まれたことを確認してください。
- 「RecordNow!」で、重要なデータを書き込む場合は、次の設定を行ってください。 正常に書き込まれていることを確認できます。
 - ①「RecordNow!」を起動し、画面右上の[オプション]ボタンをクリックする



[オプション] 画面が表示されます。

② 画面左側の一覧の「データ」をクリックする



③ [データオブション] の「書込み後、ディスクに書き込まれたデータをベリファイ する! をチェックする



④ [OK] ボタンをクリックする

RecordNow!

使用できるメディアは次のとおりです。 ○:使用できる ×:使用できない

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
0	0	O* 1	O* 1	O*1	O* 1	×

* 1 DVD-Video、DVD-Audioの作成はできません。また、DVD プレーヤなどで使用することはできません。



起動方法


[スタート] → [すべてのプログラム] → [Sonic] → [RecordNow!] → [RecordNow!] をクリックする

「RecordNow!」が起動します。

音楽 CD の情報を管理するための「Windows Media Player」の設定についての画面が表示されます。[はい] ボタンをクリックして設定方法を表示し、「Windows Media Player」を正しく設定することをおすすめします。

その場合、バージョン 10 の設定方法を参照してください。

すでに「RecordNow!」で作成したCD/DVDにデータを追加したい場合は、あらかじめ書き込みを始める前にCD/DVDをドライブにセットしてください。すでに記録されているデータを消去してもよい場合や、データがない場合は手順5でもセットできます。



2 RecordNow!コンソールの [データプロジェクト] タブ () をクリックする

データ用のプロジェクトウィンドウに切り替わります。

プロジェクトウィンドウの [データディスク] をクリックする



4

記録するファイルやフォルダをプロジェクトウィンドウにドラッグアンドドロップする

[フォルダとファイルを追加] ボタンをクリックすると [追加するファイルとフォルダを選択] 画面が表示され、記録したいファイルやフォルダを選択することができます。

プロジェクトウィンドウの一覧にドラッグしたファイル名が表示されます。

5

[書込み] ボタン(🔵)をクリックする

CD / DVD をセットしていない場合は、メッセージ画面が表示されます。CD / DVDをセットして、[OK] ボタンをクリックしてください。

書き込みが開始されます。

書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。



6

[完了] ボタンをクリックする



ヘルプの起動方法

参照

■方法 1 ■

「RecordNow!」の 問い合わせ先 『活用ガイド 6 章 5 問い合わせ先』 ① [スタート] → [すべてのプログラム] → [Sonic] → [RecordNow!] → [RecordNow! ヘルプ] をクリックする

■方法2■

①「RecordNow!」画面右上の[ヘルプ] ボタンをクリックする



② 表示されたメニューの [RecordNow! のヘルプ] をクリックする



「RecordNow!」のヘルプが表示されます。

2 DLA

「DLA」は CD / DVD にデータを書き込むことができるパケットライトソフトです。 使用できるメディアは次のとおりです。

○:使用できる ×:使用できない

CD-R	CD-RW	DVD-R	DVD-RW	DVD+R	DVD+RW	DVD-RAM
×	O* 1	×	O* 1	×	O* 1	×

* 1 新品のCD-RW、DVD-RW、DVD+RWを「DLA」で使用するためには、あらかじめフォーマットが必要です。

参照

フォーマット 《オンラインマニュ アル(検索): デー タを CD/DVD にコ ピーしたい》

お願い

「DLA」を使うために

- *「DLA」を使うには、下記以外にもお願い事項があります。「本節 CD / DVD に書き込む前に」と合わせてご覧ください。
- CD / DVD をフォーマットすると、CD / DVD 上のすべてのデータが失われます。 内容を確認のうえ、フォーマットしてください。
- ●「DLA」はパケットライト形式での記録機能を備えたソフトです。「DLA」でフォーマット/書き込みしたメディアを他のパケットライトソフトでは使用しないでください。また、他のパケットライトソフトでフォーマット/書き込みしたメディアに、「DLA」で書き込みは行わないでください。他のパケットライトソフトでフォーマットしたメディアを「DLA」で使用する場合は、「DLA」で完全フォーマットを行ってから使用してください。
- ファイルやフォルダの「切り取り」→「貼り付け」は行わないでください。メディア やドライブに何らかの問題があった場合、もとのファイルやフォルダが消失すること があります。
- ●「DLA」で書き込んだメディアを「DLA」がインストールされていないパソコンで読み出すには、メディアに「互換化」が必要です。詳しくは「DLA」のヘルプをご覧ください。
- ●「DLA」でフォーマットされたメディア上にプログラムのセットアップファイルなどを保存し、そのメディア上からセットアップを実行しようとしたとき、エラーが発生することがあります。その場合は、セットアップに必要なファイルなどをいったんハードディスク上にコピーした状態で、ハードディスク上からセットアップを実行してください。



使用方法

1

フォーマット済みの CD / DVD をセットする

参照 CD / DVDのセット 「スタートガイド」 データが保存してあるフォルダを右クリックし、表示されたメニューから [送る]→ドライブをクリックする





ヘルプの起動方法

参照 「DLA」の問い合わ せ先

せ先 『活用ガイド 6 章 5 問い合わせ先』

リカバリディスクを作る

パソコン本体には、システムやアプリケーションを購入時の状態に復元するためのリカバリ(再セットアップ)ツールが内蔵されています。「Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクを作成し、あらかじめ、リカバリツールのバックアップをとっておくことをおすすめします。

リカバリディスクがない状態で、リカバリツールが起動せず、リカバリが行えない場合は、修理が必要になる可能性があります。



リカバリディスクでできること

何らかのトラブルでハードディスクからリカバリできない場合でも、リカバリディスクからリカバリをすることができます。

お願い

- *リカバリディスクを作成するには、下記以外にもお願い事項があります。 「本章 3 データのバックアップをとる」のお願いを確認してください。
- 「Recovery Disc Creator」では DVD-RAM、DVD-R DL、DVD+R DL を使用できません。
- 「Recovery Disc Creator」を使ってリカバリディスクなどを作成するときは、他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、行ってください。
- ●「RecordNow!」をアンインストールした場合は、「Recovery Disc Creator」が使用できません。必ず、「RecordNow!」をインストールした状態で行ってください。
- PC カードタイプのハードディスクドライブなどが取り付けてあると、「Recovery Disc Creator」が使用できない場合があります。その場合は、PC カードを取りはずしてからパソコンを再起動してください。





使用できる DVD メ ディアについて 『活用ガイド 1 章 3 CD や DVD を使 う』


- 「Recovery Disc Creator」では、リカバリツールを次のメディアに保存して、リカバリディスクを作成できます。
 - ·DVD-R (DL除く) · DVD-RW
 - · DVD+R (DL除く) · DVD+RW
- あらかじめバックアップ用の DVD を用意してください。 [Recovery Disc Creator] 画面で表示されるディスク番号が、必要な枚数です。複数枚使用する場合は、同じ規格のメディアで統一してください。

リカバリツールのリカバリ DVD を作成するには、以降の説明を参照してください。

1 起動方法

【 [スタート]→[すべてのプログラム]→[リカバリメディア作成ツール] をクリックする

「Recovery Disc Creator」が起動します。



「Recovery Disc Creator」で作成するディスクは、画面に表示される枚数分、メディアが必要になります。

2 リカバリディスクを作成する

【 【名前】で作成するディスクをチェックする (☑)

チェックボックスにチェックがついているディスクを作成します。作成する必要のないディスクは、チェックをはずしてください。

2 DVD メディアをセットする

3 [書込み] ボタンをクリックする

書き込みが開始され、「進捗状況」に「ディスクに書込み中です。」と表示され、画面下に残りの時間が表示されます。

メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

書き込みが終了すると、ドライブのディスクトレイが自動的に開きます。 作成するディスクが複数枚ある場合は、メッセージに従って DVD メディアを入れ替え てください。作成したディスクの種類(リカバリディスクなど)と番号がわかるよう に、ディスク作成後は、忘れずに「XXXXXX ディスク XX」とレーベルをつけてくだ さい。リカバリをするとき、この番号通りにディスクを使用しないと、正しくリカバリ されません。必ずディスク番号がわかるようにレーベルをつけてください。





参照 「Recovery Disc Creator」の問い合 わせ先 『活用ガイド 6章 5 問い合わせ先』

[閉じる] ボタン (🔀) をクリックする

[Recovery Disc Creator] 画面が閉じ、ディスクの作成を終了します。

リカバリディスクからリカバリをする操作手順については、「5章 2-④ リカバリディ スクからリカバリをする」を参照してください。

5章

買ったときの状態に戻すには

ーリカバリー

この章では、パソコンの動作がおかしくなり、いろいろなトラブル解消方法では解決できないときに行う「リカバリ」について説明しています。リカバリを行うことでシステムやアプリケーションを購入時の状態に復元できます。作成したデータなどが消去されますので、よく読んでから行ってください。

1	リカバリとは	112
2	再セットアップ=リカバリをする	114
3	リカバリをしたあとは	124

リカバリとは

① 再セットアップ(リカバリ)

システムやアプリケーションを購入時の状態に復元することをリカバリ(recovery) といいます。

リカバリをすると、システムを購入時の状態に戻し、プレインストールされているアプ リケーションの一部を復元します。同時に、システムを復元するハードディスク内に保 存されているデータ(文書ファイル、画像・映像ファイル、メールなど)はすべて消去 され、設定した内容(インターネットやメールの設定、Windows ログオンパスワード など)も購入時の状態に戻る、つまり何も設定されていない状態になります。

次のような、どうしても他に方法がないときにリカバリをしてください。

- ハードディスクをフォーマットしてしまった
- ハードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった
- コンピュータウイルスに感染し、駆除できない
- ●パソコンの調子がおかしく、いろいろ試したが解消できない
- 東芝 PC あんしんサポートに相談を行った結果、「リカバリが必要」と診断された

リカバリをする場合は、次のような流れで作業を行ってください。

バックアップをとる

「4章 大切なデータを失わな いために

リカバリ(再セットアップ)

「本章 2 再セットアップ=リ カバリをする

アプリケーションやドライバのインストール 参照

「本章 3-① Windowsセット アップのあとはし

Office Personal 2003(Word、Excelなど)、 Office OneNote 2003のインストール*1



「本章 3-③ Office Personal 2003, OfficeOneNote 2003 を再インストールする」

インターネットの設定

「3章 3 インターネット接続 の設定をする」

ウイルス対策ソフトの設定と更新 参照

「3章 2 ウイルス感染や不正 アクセスを防ぐには」

Windows Update

《できるdynabook レッスン 参照 49 (第6章) Windows を最新の状態にするには》

データの復元やメールの設定



「4章 大切なデータを失わな いために」

* 1 Office 搭載モデルの場合



②・・・・ 役立つ操作集

アプリケーションの再インストール

購入時にプレインストールされていたアプリケーションやドライバを間違って消去(アンイ ンストール)してしまった場合は、「アプリケーションの再インストール」で再インストール できます。



参照 詳細について 「本章 3-② アプリケーションを再インストールする」

② リカバリをする前に

ほかのトラブル解消方法を探す

パソコンの調子がおかしいと思ったときは、『活用ガイド 6章 パソコンの動作がおかし いときは』で解消へのアプローチを確認してください。いろいろな解消方法を紹介して います。

それでも、解消できないときにリカバリをしてください。

データのバックアップをとる 2

リカバリをすると、ハードディスク内に保存されていたデータは、すべて消えてしまい ます。購入後に作成したファイルなど、必要なデータは、あらかじめ外部記憶メディア にバックアップをとってください。

また、インターネットやハードウェアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。 リカバリ後も現在と同じ設定でパソコンを使いたい場合は、現在の設定を控えておいて ください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や、電 源を入れてもシステムが起動しなくなってからでは、バックアップをとることができま せん。また、リカバリを行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元でき ません。

バックアップは、普段から定期的に行っておくことをおすすめします。

参照 バックアップにつ いて

「4章 1 バック アップをとる」

電源コード以外をはずす 3

マウスや増設したメモリなど、周辺機器を取りはずしてください。

音量を調節する

リカバリ後、Windows セットアップが終了するまで音量調節はできません。あらかじ め、ボリュームダイヤルで音量を調節してください。

(FN)+(ESC)キーを使って、内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート(消音)にし ている場合は、もう一度 (FN)+(ESC)キーを押して元に戻しておいてください。

再セットアップ=リカバリをする



参照 ユーザパスワード 《オンラインマニュ アル (検索):ユー ザパスワード》

本製品にプレインストールされている Windows やアプリケーションを復元する方法に ついて説明します。

本製品のリカバリは、ユーザ権限に関わらず、誰でも実行できます。誤って他の人にリ カバリを実行されないよう、ユーザパスワードを設定しておくことをおすすめします。

① いくつかあるリカバリ方法



リカバリ方法

リカバリには、次の方法があります。

- ハードディスクドライブからリカバリをする
- リカバリディスクからリカバリをする

通常はハードディスクドライブからリカバリをしてください。 リカバリディスクからのリカバリは、ハードディスクドライブのリカバリ(再セット アップ)ツール(システムを復元するためのもの)を消してしまったり、ハードディス クからリカバリができなかった場合などに行うことをおすすめします。 リカバリディスクからリカバリをする場合は、「4章 4 リカバリディスクを作る」を確 認して、リカバリディスクを用意してください。

(2) 始める前に

リカバリをする前に、次の準備を行ってください。



必要なもの

- 『セットアップガイド』(本書)、『活用ガイド』
- リカバリディスク(作成したリカバリディスクからリカバリをする場合)



準備

参照 バックアップにつ いて

「4章 1 バック アップをとるし

必要なデータを保存する リカバリをすると、ハードディスクの内容は削除されます。必要なデータは、あらか じめバックアップをとってください。

ただし、ハードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や、電 源を入れてもシステムが起動しなくなってからでは、バックアップをとることができま せん。また、リカバリを行っても、ハードディスクに保存されていたデータは復元でき ません。

電源コード以外をはずす マウスや増設したメモリなどを取りはずしてください。

参照 機器の取りはずし 『活用ガイド3章 周辺機器を使って 機能を広げよう』

€ × €



参照 詳細について 「本章 3-③ Office Personal 2003. Office OneNote 2003 を再インス トールする」

• Office 搭載モデルの場合、Office Personal 2003、Office OneNote 2003は、 リカバリ後、さらに同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。

お願い

● 市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができ なくなることがあります。

③ ハードディスクからリカバリをする

ハードディスクのリカバリツールでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択す ることができます。あらかじめリカバリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態 (パーティションが2個の状態) に戻 し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。 購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元■(推奨)

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保っ たままシステムを復元します。Cドライブに保存されていたデータは消去され、購入時 の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータは、そのまま残りま す。ただし、BIOS情報やコンピュータウイルスなどの影響でデータが壊れている場合、 Cドライブ以外の領域にあるデータも使えないことがあります。

■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ (ハードディスク) のサイズを指定して復元することができます。C ドライ ブ以外のハードディスクの領域は一つの領域になり、購入後に作成したデータや設定な どはすべて消去されます。

√ × €

- リカバリは、ドライブにメディアをセットしていない状態で実行してください。ドラ イブにメディアがセットされていると、エラーになる場合があります。
- どのメニューを選択しても、C ドライブにはリカバリツールから購入時と同じシステ ムが復元されます。

ここでは、「パーティションサイズを変更せずに復元」する方法を例にして説明します。

パソコンの電源を切る

AC アダプタと電源コードを接続する

3 キーボードの(0)(ゼロ) キーを押しながら電源スイッチを押し、 「dynabook」画面が表示されてから手をはなす

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。 [復元方法の選択] 画面が表示されます。

[初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボ タンをクリックする②



参照 ハードディスクの 消去について 「6章5-②-5 八一 ドディスクの内容 をすべて消去する」

他のメニューを選択した場合 については、次のページを参 照してください。

- ・ [ご購入時の状態に復元] : P.118
- ・[パーティションサイズを 指定して復元]: P.118

C ドライブ (■) にあたる領 域は、作成したデータ、設定 した項目、インストールした アプリケーションなどがすべ て消去された状態になります。


[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、 個人情報漏洩を防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのもので す。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、リカバリ ツールの領域以外のすべてのデータが削除されます。

[パーティションサイズを変更せずに復元]をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



[パーティションサイズを変更せずに復元] を選択した場合の意味と動作は、次のとお りです。

「パーティションサイズを変更せずに復元」とは 「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を 分割している場合などに使用します。C ドライブがリカバリされ、それ以外の領域の データはそのまま残ります。



(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示さ れます。

ションメモ

● リカバリツールの領域が確保されているため、ハードディスクの 100%を使用する ことはできません。

[次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

また、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。 復元中は、次の画面が表示されます。リカバリの経過に従い、画面が変わります。



復元が完了すると、終了画面が表示されます。

7

[終了] ボタンをクリックする


|システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

8

Windows のセットアップを行う



詳細について 「1 章 3 Windows を使えるようにす る」





詳細について 「本章 3-①-1 アプ リケーションやド ライバを自動イン ストールする」



詳細について 「3章 2 ウイルス 感染や不正アクセ スを防ぐには」

- Windowsのセットアップ後、パソコンの診断/環境設定が自動的に行われ、続けて「dynabook ランチャー」のセットアップ、アプリケーションをインストールするための画面が表示されます。
 メッセージに従って操作してください。
- AX/フシリーズは、リカバリ後の状態ではウイルスチェックソフトはインストールされていません。
 ウイルスチェックソフトのインストールは、パソコンの安全上、早めにインストールすることをおすすめします。使用中に定期的に表示される[ウイルスバスター 2006]

を今すぐインストールしますか?] 画面で [今すぐインストール] ボタンをクリックするか、「アプリケーションの再インストール」でインストールしてください。 その他のモデルは、ウイルスチェックソフトは自動的にインストールされています。



参照 詳細について 「本章 3-② アプリ ケーションを再イ ンストールするし



参照 周辺機器の接続 『活用ガイド3章 周辺機器を使って 機能を広げよう」

● 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必 要があります。

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定を やり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのイ ンストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。




[初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本章 3-③ ハードディスクからリカバリをする」の手順5の [初期インストールソフ トウェアの復元] 画面で表示されるリカバリメニューの意味と動作は次のようになりま す。

■ご購入時の状態に復元■

パソコンを購入したときの状態 (パーティションが2個の状態) に戻します。




手順5の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが 表示されます。

■パーティションサイズを指定して復元■

ハードディスク (C ドライブ) のサイズを変更します。

Cドライブ以外の領域区分(パーティション)は消去され、一つの領域になります。そ の領域(□)は「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライブとして使用で きるようになります。



- ① [C: ドライブのサイズ] で 🖭 🖭 をクリックしてパーティション (C ドライブ) のサイズを指定する
- ② [次へ] ボタンをクリックする 手順5の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセー ジが表示されます。

作成したデータ、設定した項 目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去 された状態になります。



ディスクの管理 「本章 3-①-2 パー ティションを設定 するし

作成したデータ、設定した項 目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去 された状態になります。

4) リカバリディスクからリカバリをする

リカバリディスクのリカバリツールでは、次のメニューのなかからリカバリ方法を選択することができます。あらかじめリカバリ方法を決めておくとスムーズに操作できます。

■ご購入時の状態に復元■

ハードディスクをパソコンを購入したときの状態(パーティションが2個の状態)に戻し、購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。 購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■ Windows パーティションのみに復元■

ハードディスク全体を 1 つのパーティション(C ドライブのみ)にするため、全領域を使用できるようになります。なお、リカバリツールの領域は消去され、復元されません。購入時にプレインストールされていたシステムとアプリケーションを復元します。また購入後に作成したデータや設定などはすべて消去されます。

■パーティションサイズを変更せずに復元■(推奨)

パーティションサイズを変更して使用していた場合、そのパーティションの構造を保ったままシステムを復元します。C ドライブに保存されていたデータは消去され、購入時の状態に戻りますが、その他のドライブに保存されていたデータや設定は、そのまま残ります。

■パーティションサイズを指定して復元■

C ドライブ(ハードディスク)のサイズを指定して復元することができます。C ドライブ以外のハードディスクの領域は 1 つの領域になり、そこに保存されていたデータや設定などはすべて消去されます。

₹ ₹ €

● どのメニューを選択しても、C ドライブには購入時と同じシステムが復元されます。

■ AC アダプタと電源コードを接続する

2 リカバリディスクをセットして、パソコンの電源を切る リカバリディスクが複数枚ある場合は、「ディスク 1」からセットしてください。

3 電源スイッチを押し、電源を入れた直後(「dynabook」画面が表示されている間)にキーボードの(F12)キーを押す

ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。 ユーザパスワードを入力して(ENTER)キーを押してください。

* AX/7 シリーズの場合

○キーを押しながら電源スイッチを押し、「dynabook」画面が表示されたら、○キーから手を離してください。

[復元方法の選択] 画面が表示されます。手順5に進んでください。

- **4** ↓ ↑ キーまたは ← → キーでドライブを選択し、ENTER キーを押す
 - VX/7 シリーズ、TW/7 シリーズの場合■

[CD/DVD] を選択してください。

■ TX/7 シリーズの場合■

CDのアイコン() を選択してください。

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

[初期インストールソフトウェアの復元] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



参照

ハードディスクの 消去について 「6章5-②-5 ハー ドディスクの内容 をすべて消去する」

6

他のメニューを選択した場合 については、次のページを参 照してください。

- ・[ご購入時の状態に復元]:P.122
- 「Windows パーティションのみに復元」: P.123
- 「パーティションサイズを 指定して復元]: P.123

[ハードディスク上の全データの消去] は、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、個人情報漏洩を防ぐために、ハードディスクのデータを完全に消去するためのものです。通常は実行しないでください。実行すると、ハードディスク上にある、すべてのデータが削除されます。

[パーティションサイズを変更せずに復元] をクリックし①、[次へ] ボタンをクリックする②




[パーティションサイズを変更せずに復元]を選択した場合の意味と動作は、次のとおりです。

●「パーティションサイズを変更せずに復元」とは

「パーティションサイズを指定して復元」を使って、すでにハードディスクの領域を分割している場合などに使用します。Cドライブがリカバリされ、それ以外の領域のデータはそのまま残ります。

リカバリディスク



(ハードディスクの領域を分割している場合の表示例)

「先頭パーティションのデータは、すべて消去されます。」というメッセージが表示されます。

₩ × €

●「ご購入時の状態に復元」と「パーティションサイズを変更せずに復元」は、リカバリツールの領域が確保されているため、ハードディスクの 100% を使用することができません。

7 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 復元が実行されます。

また、[パーティションを初期化しています。しばらくお待ちください。] 画面が表示されます。



長い時間表示される場合がありますが、画面が切り替わるまでお待ちください。

復元中は、次の画面が表示されます。リカバリの経過に従い、画面が変わります。





* 手順 6 で [ご購入時の状態に復元] を選択した場合は、最初に [ファイルをコピーしています。 しばらくお待ちください] 画面が表示されます。

復元が完了すると、終了画面が表示されます。

8 [終了] ボタンをクリックする

自動的にディスクトレイが開きます。

リカバリディスクを取り出す

システムが再起動し、[Microsoft Windows へようこそ] 画面が表示されます。

Windows のセットアップを行う

リカバリディスクが複数枚ある場合は、ディスクを入れ替えるメッセージが表示され、ディスクトレイが少し出てきます。ディスクの番号順に入れ替え、[OK] ボタンをクリックしてください。

参昭 :

詳細について 「1 章 3 Windows を使えるようにす る」

9

⋌} メモ

参照 詳細について 「本章 3-①-1 アプ リケーションやド ライバを自動イン ストールするし

参照 詳細について 「3章2ウイルス 感染や不正アクセ スを防ぐには」

参照 詳細について 「本章 3-② アプリ ケーションを再イ ンストールする」

参照 周辺機器の接続 『活用ガイド3章 周辺機器を使って 機能を広げよう』

作成したデータ、設定した項 目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去 された状態になります。

- Windows のセットアップ後、パソコンの診断/環境設定が自動的に行われ、続けて 「dynabook ランチャー」のセットアップ、アプリケーションをインストールするた めの画面が表示されます。 メッセージに従って操作してください。
- AX/7 シリーズは、リカバリ後の状態ではウイルスチェックソフトはインストールさ ウイルスチェックソフトのインストールは、パソコンの安全上、早めにインストール することをおすすめします。使用中に定期的に表示される [ウイルスバスター2006] を今すぐインストールしますか?] 画面で [今すぐインストール] ボタンをクリック するか、「アプリケーションの再インストール」でインストールしてください。 その他のモデルは、ウイルスチェックソフトは自動的にインストールされています。
- 一部のアプリケーションは、リカバリ後にアプリケーションのインストールをする必 要があります。

購入後に変更した設定がある場合は、Windows のセットアップ後に、もう 1 度設定を やり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプリケーションのイ ンストールも、Windows のセットアップ後に行ってください。




[初期インストールソフトウェアの復元] 画面のリカバリメニューについて

「本章 3-④ リカバリディスクからリカバリをする」の手順6の [初期インストールソフ トウェアの復元〕画面で表示されるリカバリメニューの意味と動作は次のようになります。

■ご購入時の状態に復元■

パソコンを購入したときの状態 (パーティションが2個の状態) に戻します。 リカバリディスク



手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが 表示されます。

作成したデータ、設定した項 目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去 された状態になります。


参照 ディスクの管理 「本章 3-①-2 パー ティションを設定 するし

作成したデータ、設定した項 目、インストールしたアプリ ケーションなどがすべて消去 された状態になります。

■ Windows パーティションのみに復元■

ハードディスク全体を 1 つのパーティションにします。リカバリツールの領域は消去さ れます。

リカバリディスク




手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセージが 表示されます。

■パーティションサイズを指定して復元■

ハードディスク(Cドライブ)のサイズを変更します。

Cドライブ以外の領域区分(パーティション)とリカバリツールの領域は消去され、一 つの領域になります。その領域は「ディスクの管理」から再設定を行うと、再びドライ ブとして使用できるようになります。

リカバリディスク



- ① [C: ドライブのサイズ] で 🚵 💌 をクリックしてパーティション (C ドライブ) のサイズを指定する
- ② [次へ] ボタンをクリックする 手順6の後は「ハードディスクの内容は、すべて消去されます。」というメッセー ジが表示されます。


リカバリをしたあとは

リカバリ後は次の流れで設定を行います。

自動的に設定画面が 表示されます。 画面の指示に従って 操作してください。

必要に応じて行って

ください。



ここでは次の点を説明します。

- アプリケーションやドライバの自動インストール
- パーティションの設定
- プレインストールアプリケーションの手動インストール
- Office Personal 2003、Office OneNote 2003の再インストール*2

* 2 Office 搭載モデルの場合

① Windows セットアップのあとは

アプリケーションやドライバを自動インストールする 1

リカバリをしたときは、Windows セットアップ後に表示される自動インストール画面 の順序が、購入時とは一部異なります。

リカバリ(再セットアップ)

Windowsセットアップ

パソコンの環境設定

「dvnabookランチャー」のセットアップ

アプリケーションやドライバの自動インストール

ウイルスチェックソフトのインストール*1

* 1 AX/7 シリーズの場合

ここでは、リカバリ後にのみ必要な「アプリケーションやドライバの自動インストー ル」について説明します。

[東芝 PC アプリケーションインストーラへようこそ] 画面が表示されたら、次のよう に操作してください。

[次へ] ボタンをクリックする

途中でインストールを中止し たり、インストールしなかっ たアプリケーションをあとで インストールする場合は、「本 節② アプリケーションを再イ ンストールする」を参照して ください。




メッセージを確認し、[OK] ボタンをクリックする

「必ずお読みください」のメッセージを確認し、「はい」ボタンをク リックする

インストールを中止する場合は、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

[セットアップタイプ] を選択する



それぞれの項目の意味と動作は、次のようになります。

セットアップタイプ	説明
標準	購入時にプレインストールされていたアプリケーション* ¹ をインストールします。
コンパクト	必要最低限のアプリケーションをインストールします。
カスタム	自分でインストールするアプリケーションを選択できます。

* 1 Office 搭載モデルの Office Personal 2003、Office OneNote 2003 を除く

5

[次へ] ボタンをクリックする

手順4で「カスタム」を選択した場合は、インストールするアプリケーションを選択する画面が表示されます。必要のないアプリケーションは、チェックをはずしてください。インストールするアプリケーションを選択後、「次へ」ボタンをクリックします。

6

メッセージを確認し、[OK]ボタンをクリックする

インストールするアプリケーションの一覧が表示されます。

7

インストールを中止する場合

は、[キャンセル] ボタンをク リックしてください。

[次へ] ボタンをクリックする

インストールが開始されます。インストールが開始されると、中止できませんので、よく確認してから[次へ]ボタンをクリックしてください。

インストールが開始されます。インストールの進行状況を示すグラフ表示が 100%に 達すると完了です。 [東芝 PC アプリケーションインストーラの完了] 画面が表示されます。

8

[はい、今すぐコンピュータを再起動します。] を選択し、[完了] ボタンをクリックする

パソコンが再起動し、アプリケーションのインストールが終了します。

5 章

(-1) メモ



参照 ウイルスチェック ソフトについて 「3章2ウイルス 感染や不正アクセ スを防ぐには」

● AX/7 シリーズは、リカバリ後の状態ではウイルスチェックソフトはインストールさ れていません。

ウイルスチェックソフトのインストールは、パソコンの安全上、早めにインストール することをおすすめします。使用中に定期的に表示される [ウイルスバスター2006] を今すぐインストールしますか?] 画面で [今すぐインストール] ボタンをクリック するか、「アプリケーションの再インストール」でインストールしてください。 その他のモデルは、ウイルスチェックソフトは自動的にインストールされています。

●「東芝 PC アプリケーションインストーラ」は、リカバリ(Windows セットアップ) 直後以外では使用しないでください。

詳細について 「本節 ③ Office Personal 2003, Office OneNote 2003 を再インス トールする」

Office 搭載モデルの Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 は、以 上の手順では復元されません。同梱の CD-ROM で再インストールしてください。

ここまでで、購入時の状態の復元は完了です。パーティションの設定を変更してリカバ リをした場合のみ、次項「2パーティションを設定する」の操作を行ってください。

パーティションを設定する

パーティションの設定を変更してリカバリをした場合は、リカバリ後すみやかに次の設 定を行ってください。

お願し

● Windows の「ディスクの管理」を使用すると、「HDDRECOVERY」というボ リュームのパーティションが表示されます。このパーティションにはリカバリ(シス テムの復元)するためのデータが保存されていますので、削除しないでください。削 除した場合、リカバリはできなくなります。

コンピュータの管理者になっているユーザアカウントでログオンする

[コントロールパネル] を開き、[🕘 パフォーマンスとメンテナン ス]をクリックする



3 [🌇 管理ツール] をクリックする



4 [🗐 コンピュータの管理] をダブルクリックする




5 左画面の [ディスクの管理] をクリックする



設定していないパーティションは[未割り当て]と表示されます。

6 [ディスク O] の [未割り当て] の領域を右クリックする

表示されるメニューから [新しいパーティション] をクリックする



[新しいパーティションウィザード] が起動します。

5章

8

[次へ] ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する

次の項目を設定します。

- ・パーティションの種類
- ・パーティションサイズ
- ・ドライブ文字またはパスの割り当て
- ・フォーマット
- ・ファイルシステム

9

設定内容を確認し、「完了」ボタンをクリックする

フォーマットが開始されます。

パーティションの状態が〔正常〕と表示されれば完了です。 詳細については「コンピュータの管理」のヘルプを参照してください。

■ヘルプの起動■

① メニューバーから [ヘルプ] → [トピックの検索] をクリックする

② アプリケーションを再インストールする

本製品にプレインストールされているアプリケーションは、一度削除してしまっても、 必要なアプリケーションやドライバを指定して再インストールすることができます。 Office 搭載モデルの Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 は、リカ バリ後に同梱の CD-ROM で再インストールする必要があります。「本節 ③ Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする」を確認してください。

■必要なもの■

●『セットアップガイド』(本書)、《オンラインマニュアル》

同じアプリケーションがすでにインストールされているときは、コントロールパネルの 「プログラムの追加と削除」または各アプリケーションのアンインストールプログラム を実行して、アンインストールを行ってください。

アンインストールを行わずに再インストールを実行すると、正常にインストールできな い場合があります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインストールが実行できない アプリケーションは、上書きでインストールしても問題ありません。

再インストール時に ID 番号な どが必要です。あらかじめ確 認してから、再インストール することを推奨します。

アプリケーションによっては、



参照 「プログラムの追加 と削除」について 《オンラインマニュ アル (検索):アプ リケーションの追 加と削除》

操作手順

1

[スタート] → [すべてのプログラム] → [アプリケーションの再イ ンストール]をクリックする

[セットアップ画面へ] をクリックする

アプリケーションやドライバのセットアップメニュー画面が表示されます。アプリケー ションやドライバのセットアップメニューは、カテゴリごとのタブに分かれています。



初めて起動したときは、[ドライバ] タブが表示されています。タブをクリックして再 インストールしたいアプリケーションを探してください。


画面左側にはアプリケーションの一覧が表示されています。

画面右側にはアプリケーションの説明が書かれていますので、よくお読みください。

説明文の下の青い下線の引かれている言葉をクリックしてください。

画面左側のアプリケーション名を選択し①、画面右側の「XXXのセットアップ」をクリックする②

「XXX」にはアプリケーション名が入ります。選択したメニューによっては別の言葉が表示されます。



4

表示されるメッセージに従ってインストールを行う

[ファイルのダウンロード] 画面が表示された場合は、「実行」ボタンをクリックしてく ださい。

(3) Office Personal 2003、Office OneNote 2003を再インストールする

* Office 搭載モデルの場合

文書作成ソフトの「Word」や表計算ソフト「Excel」を使いたい場合は Office Personal 2003 をインストールする必要があります。 ここでは、Office Personal 2003 および Office OneNote 2003 を再インストール する方法を説明します。

■必要なもの■

同梱の「Microsoft® Office Personal Edition 2003」または「Microsoft® Office OneNote® 2003」と書いてあるパッケージに、必要なものが一式入っています。

[Microsoft® Office Personal Edition 2003] 一式

- Microsoft® Office Personal Edition 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office Home Style+ CD-ROM
- Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド

「Microsoft® Office OneNote® 2003」一式

- Microsoft® Office OneNote® 2003 CD-ROM
- Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に

再インストールした場合、ライセンス認証が必要になります。



再インストール方法とセットアップ方法

詳細は、『Microsoft® Office Personal Edition 2003 スタート ガイド』、 『Microsoft® Office OneNote® 2003 お使いになる前に』を確認してください。

■「読み上げ」および「声で入力」について■

「読み上げ」および「声で入力」の組み込み方法は、『LaLaVoice ヘルプ』の「マクロのインストール/アンインストール」を確認してください。

- LaLaVoice のヘルプの起動方法
- ① [X9-h] → [talaVoice] → [talaVoice]



参照 アプリケーション の再インストール 「本節 ② アプリ ケーションを再イ ンストールする」

■ Service Pack2 について■

添付のCDからOffice Personal 2003、Home Style+、Office OneNote 2003 を再インストールした場合、Service Pack2は組み込まれません。「アプリケーション の再インストール」から再インストールしてください。

■「手書き入力パッド」を使用するとき■

Office Personal 2003 を再インストールした場合、Microsoft Office Word や Microsoft Office Excel などのアプリケーションを使用するときに、IME ツールバー の[手書き] ボタン - [手書き入力パッド] をクリック(または[手書き入力パッド] ボタンをクリック) すると、「言語の入力システムが正常にインストールされているこ とを確認してください」という警告メッセージが表示される場合があります。 言語の入力システム(MS-IME)は正常にインストールされており、動作上の問題はあ りませんので、「今後、このメッセージを表示しない」のチェックボックスをチェック して、[OK] ボタンをクリックしてください。

6章

デイリーケアとアフターケア

-廃棄と譲渡-

この章では、パソコンの日ごろのお手入れや、保守や修理に関することを説明しています。 バッテリの廃棄やパソコン本体を捨てるときや人に 譲るときの処置について知っておいて欲しいことを 説明しています。

1	お客様登録の手続き	134
2	快適に使い続けるコツ	142
3	日常の取り扱いとお手入れ	144
4	アフターケアについて	148
5	捨てるとき/人に譲るとき	150

お客様登録の手続き

パソコンやアプリケーションを使用するときは、自分が製品の正規の使用者(ユーザ)であることを製品の製造元へ連絡します。これを「お客様登録」または「ユーザ登録」といいます。

お客様登録は、パソコン本体、使用するアプリケーションごとに行い、方法はそれぞれ 異なります。

お客様登録を行わなくても、パソコンやアプリケーションを使用できますが、お問い合わせをいただくときにお客様番号(「ユーザID」など、名称は製品によって異なります)が必要な場合や、お客様登録をしているかたへは製品に関する大切な情報をお届けする場合がありますので、使い始めるときに済ませておくことをおすすめします。

(1) 東芝 ID (TID) お客様登録のおすすめ

東芝では、お客様へのサービス・サポートのご提供の充実をはかるために東芝ID (TID) のご登録をおすすめしております。

東芝ID(TID)は、複数のデジタル商品、および東芝オンラインショッピングサイト「Shop1048」で共通にご利用いただけるお客様専用IDです。Room1048登録対象の東芝デジタル商品をご購入されたかたが対象で、インターネット経由でご登録いただけます。

「Shop1048」でご購入の際にお手続きのなかで、TIDをご登録いただいたお客様や、別のデジタル商品でご登録になり、すでに TIDをお持ちのかたは、あらためてご登録いただく必要はありません。商品の追加登録を行ってください。また、TIDをご登録後は、商品同梱のお客様登録はがきでのご登録は不要です。

【 東芝 ID(TID)でご利用いただけるサービス 】

- お客様専用個人ページ「Room1048 (ルームトウシバ)」をご利用いただけます。
- PC オンラインによるメールでの技術相談をお受けいたします。
- アンケートなどでご取得いただくポイントで、プレゼントの抽選にご応募いただけます。
- 「Shop 1048」でお買い物時には、便利でお得な TID 会員メニューをご利用いただくことができます。

詳しくは、次のアドレス「東芝ID (TID) とは?」をご覧ください。 https://room1048.jp/onetoone/info/about_tid.htm

お願い

ご登録にあたって

- TID 登録には、メールアドレスが必要です(携帯電話のメールアドレスはご遠慮ください)。
- 上記のサービス項目のうち、個人ページおよびポイント制度については、個人のお客様のみ対象となります。
- ご登録住所は、日本国内のみに限らせていただきます。
- この記載内容は 2005 年 10 月現在のものです。内容については、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



登録方法

お客様の環境に応じて、登録方法を選択できます。

■方法 1 - [東芝お客様登録] アイコンからのご登録方法■

インターネットを利用して登録する方法です。登録用のホームページに簡単にアクセスできます。

「いきなりインターネット」の無料体験機能を利用しますので、インターネット接続の設定やインターネットプロバイダと契約をしていないかたでも登録できます。 この操作の前に、モジュラーケーブル(市販)を用意してください。

■方法2-インターネットからのご登録方法■

インターネットに接続後、URLを入力して登録用のホームページにアクセスしていただきます。

すでにインターネット接続の設定がしてあり、インターネットを使ったことがあるかた 向けの方法です。

■方法3-インターネットにすぐに接続されないお客様■

まだインターネット接続の予定がないかたは、『お客様登録カード』(はがき)で仮登録を行ってください。後日インターネットで正式な TID 登録を行っていただく必要があります。

商品の追加登録は「方法 1」または「方法 2」で行います。 続けてそれぞれの登録方法を紹介します。



[東芝お客様登録]アイコンからのご登録方法

「インターネット接続の設定やインターネットプロバイダとの契約をしていない場合に、本製品に添付のアプリケーション「いきなりインターネット」の無料体験機能を利用して、TID 登録を行う方法を説明します。接続時間に応じた電話使用料金が電話会社より請求されますので、あらかじめご了承ください。

お願い

参照 インターネット接続

をする」

「3章3インター

ネット接続の設定

操作にあたって


あらかじめ、次のことを行ってください。

- コンピュータウイルスへの感染を防ぐために、ウイルスチェックソフトをインストールし、有効状態に設定しておいてください。
 - 参照 [3章2ウイルス感染や不正アクセスを防ぐには]
- 電話回線のタイプ (パルス、またはトーン) を確認しておいてください。
- モジュラーケーブル(市販)を接続しておいてください。
 - 参照 『活用ガイド 2章 1-② ダイヤルアップで接続する』
- 複数のユーザを登録している場合は、「コンピュータの管理者アカウント」のユーザで操作してください。「いきなりインターネット」は「制限付きアカウント」では使用できません。

135



● 操作の途中で、[Windows セキュリティの重要な警告] 画面が表示された場合は、 [ブロックを解除する] をクリックしてください。



インストールしているウイルスチェックソフトの設定によって、インターネット接続を確認する画面がこの他にも表示される場合があります。インターネット接続を許可する項目を選択し、操作を進めてください。


● 初めて「Internet Explorer」を起動したときは、操作の途中で、[Yahoo! ツールバー] 画面が表示されます。

「Yahoo! ツールバー」を利用する場合は、「利用規約を表示」ボタンをクリックし、利用規約を確認したあと「Yahoo! ツールバーを利用する」ボタンをクリックしてください。利用しない場合は、「利用しない」ボタンをクリックし、あとで「Yahoo! ツールバー」をアンインストールしてください。「Yahoo! ツールバー」については、≪オンラインマニュアル(検索): Yahoo! ツールバー≫を確認してください。

■ デスクトップ上の [東芝お客様登録] アイコン () をダブルク リックする

[「お客様登録」のお願い] 画面が表示されます。

2 内容を読んで [お客様登録へ進む] ボタンをクリックする



内容を読んで接続する状況に合ったボタンをクリックする



■インターネット接続の設定をしていない場合■

[インターネットアクセス環境をお持ちでない方はこちらをクリック] をクリックしてください。

「いきなりインターネット」が起動します。手順4へ進んでください。

■すでにインターネット接続の設定がしてある場合■

「本項 2 インターネットからのご登録方法」の手順 2 をご覧のうえ、TID 登録を行ってください。

「いきなりインターネット」が起動し、infoPepper紹介画面が表示されます。

4 [次へ] ボタンをクリックする



5 [インターネット無料体験] を選択し①、[次へ] ボタンをクリックする②



6 [ダイアルのプロパティ] ボタンをクリックする



[電話とモデムのオプション] 画面が表示されます。

[編集] ボタンをクリックする




[所在地の編集] 画面が表示されます。

8

[全般] タブで、[ダイヤル情報] と [ダイヤル方法] を設定し①、 [OK] ボタンをクリックする②

タイプがわからないときは、受話器を持ち上げてダイヤルしたときに「ビポパ」という発信音の場合は「トーン」、「カチカチカチ」という発信音の場合は「パルス」を選択してください。発信音で判断しにくい場合は、ご契約の電話会社にお問い合わせください。



9

[電話とモデムのオプション] 画面の [OK] ボタンをクリックする

10

[次へ] ボタンをクリックする



11

[次へ] ボタンをクリックする



インターネットへの接続を開始します。

「infoPepper」のサーバに接続し、アクセスポイント一覧を自動的に取得します。 取得を完了すると、自動的に接続が切断されます。

12

[アクセスポイント]の ▼ をクリックして表示された一覧から、アクセスポイントを選択する

画面は、「東京/東京(03) ISDN,アナログ」を選択した 場合の表示例です。 お住まいの場所に最も近い地名/市外局番のアクセスポイントを選択してください。



13 「次へ」ボタンをクリックする

14 │[完了] ボタンをクリックする

[セットアップが完了しました。] 画面が表示されます。

15 [お客様登録] ボタンをクリックする



インターネットへの接続を開始します。 Internet Explorerが起動し、「東芝お客様登録」画面が表示されます。

16 [東芝 ID (TID) サービスはこちら] をクリックする



東芝ID(TID)のホームページに自動的にアクセスします。

17 [東芝 ID (TID) 新規登録・商品追加登録] 欄で今回お買い上げの商品「パソコン」を選択する

[セキュリティ警告] 画面が表示された場合は、内容を確認し、[OK] または [はい] ボタンをクリックしてください。

ローハノコノ」を選択 「セキュリティ警告」画面が

初めて TID をご登録される場合は、[新規 TID 登録に進む] ボタンをク リックする

画面のご案内に従ってご登録いただきますと、TIDを発行いたします。 すでに他商品で TID を取得されたかたは、TID、パスワードを入力し、[商品追加登録 に進む〕ボタンをクリックしてください。商品の追加登録を行っていただくことができ ます。

②・・・・ 役立つ操作集

インターネットへの接続を終了するには

- TID 登録を完了したあとは、インターネットへの接続を終了してください。
- ① 通知領域の [接続] アイコン(🗾)を右クリッ 🛭 📆 🗓 クする
- ② 表示されたメニューから [切断] をクリックする 接続が終了すると通知領域の[接続]アイコン (📑) が消えます。



[スタート] → [接続] → [infoPepper XX (接続先)] をクリックし、[infoPepper XX (接 続先)の状態]画面で[切断]ボタンをクリックして、切断することもできます。

2

インターネットからのご登録方法

「http://room1048.jp/」にアクセスする

2

[東芝ID (TID) 新規登録・商品追加登録] 欄で今回お買い上げの商 品「パソコン」を選択する

画面のご案内に従ってください。

- 初めて TID をご登録される方 [新規 TID 登録に進む] ボタンをクリックしてください。 画面のご案内に従ってご登録いただきますと、TID を発行いたします。
- すでに他商品で TID を取得された方 TID、パスワードを入力し、「商品追加登録に進む」ボタンをクリックしてください。 商品の追加登録を行っていただくことができます。

3

インターネットにすぐに接続されないお客様

同梱の『お客様登録カード』(はがき)に必要事項をご記入のうえ、ご送付ください。 東芝 TID 事務局より、「お客様登録番号」と TID 登録用の「仮パスワード」をはがきに て通知いたします。はがき通知後、インターネットからTIDをご登録ください。 TIDはインターネットからのご登録受付になります。

- 初めて TID をご登録される方
 - インターネットに接続されたときに、「http://room1048.jp/」にアクセスし、 「「お客様番号」をお持ちのお客様」ボタンをクリックし、通知はがきに記載されてい る「お客様登録番号」と「仮パスワード」を入力して TID 登録を行ってください。
- すでに他商品で TID を取得された方 インターネットに接続されたときに、「http://room1048.jp/」にアクセスし、 「Room1048」にログインしたあと、[登録情報変更] → [ハガキを受け取られたお 客様〕を選択してください。

お願い

- TID 登録時点でお客様登録番号は無効となります。TID でのサービス・サポートをご利用ください。
- TID をご登録にならない場合は、お問い合わせなどの際にお客様登録番号が必要になることがありますので、はがきをお手元に保管してください。

② その他のユーザ登録

1

その他のアプリケーションのユーザ登録

「パソコンに用意されている他のアプリケーションのユーザ登録については、同梱の 『ユーザ登録用紙』または各アプリケーションのヘルプを確認してください。 また、各アプリケーションの問い合わせ先については、『活用ガイド 6 章 5 問い合わせ 先』を確認してください。

快適に使い続けるコツ

パソコンと長くつきあうために、あらかじめ知っておいていただきたい内容を紹介します。

ここで紹介している以外にも、各マニュアル冊子をお読みになり、パソコンを正しくお 使いください。

1 >> {

使える周辺機器を確認しよう

参照

周辺機器について 『活用ガイド 3章 周辺機器を使って 機能を広げよう』 パソコンには、プリンタやスキャナ、PCカードなどの周辺機器を接続することができます。周辺機器を接続することによって、より便利にパソコンを活用できます。ただし、周辺機器はインタフェース(接続方式)が違うと接続できません。 購入するときは、マニュアルで本製品のインタフェースを確認のうえ、本製品で使用できるかどうかを周辺機器の取り扱い元や販売店で確認してください。

2

ちょっとおかしな動作のとき

『安心してお使いいただくために』に、本製品を使用するときに守ってほしいことが記述されています。あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。次のようなトラブルが生じた場合は、手順に従って修理に出してください。 故障した状態のままで使用しないでください。

- パソコンを使用中に煙が出た
- 異常な音がした
- 臭いがした
- 水がかかってしまった
- パソコンを落とした

■修埋

参照 バッテリパックの取りはずしについて 『活用ガイド 4章 バッテリ駆動で使

う』

参照 修理の問い合わせ について 『東芝 PC サポート のご案内』

■修理に出すまで■

- ① すぐに電源を切り、電源コードの電源プラグをコンセントから抜く
- ② 安全を確認して、バッテリパックをパソコン本体から取りはずす
- ③ 修理に出す

パソコンと上手に付き合おう



参照 詳細について 『安心してお使いい ただくために』

パソコンを長時間使うと、目や肩、首の疲れが気になります。 次のことに注意してください。

- 目を疲れさせないために、ディスプレイ(表示装置)が目の高さより低くなるように 置いてください。
- キーボード(入力装置)は肘よりも下にくるよう、椅子の高さを調節してください。
- 前にかがんだり背もたれに寄りかからないよう、姿勢に注意してください。 特に首や肩の疲れを防ぐため、背中を楽にして入力することが大切です。 椅子の位置などを調節しておきましょう。
- 長時間、ディスプレイ(表示装置)を見続けないようにしてください。 15分ごとに30秒ぐらいの割合で遠くを見るようにしましょう。

日常の取り扱いとお手入れ

注意

● お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、AC アダプタ の電源プラグをコンセントから抜くこと

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

お願い

●機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

日常の取り扱いでは、次のことを守ってください。

1 `

パソコン本体/ACアダプタ/電源コード

- ●『安心してお使いいただくために』に、パソコン本体、AC アダプタ、電源コードを使用するときに守ってほしいことが記述されています。 あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守ってください。
- 機器の汚れは、柔らかくきれいな乾いた布などでふき取ってください。汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってからふきます。
 中性洗剤、揮発性の有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- 薬品や殺虫剤などをかけないでください。
- ディスプレイは静かに閉じてください。
- 使用できる環境は次のとおりです。*1 温度5~35℃、湿度20~80%
 - * 1 使用環境条件は、本製品の動作を保証する温湿度条件であり、性能を保証するものではありません。
- ◆次のような場所で使用や保管をしないでください。
 直射日光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度変化のある場所(結露を防ぐため)/強い磁気を帯びた場所(スピーカなどの近く)/ホコリの多い場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に触れる場所
- 使用中に本体の底面や AC アダプタが熱くなることがあります。本体の動作状況により発熱しているだけで、故障ではありません。
- 電源コードのプラグを長期間にわたって AC コンセントに接続したままにしていると、 プラグにホコリがたまることがあります。定期的にホコリをふき取ってください。




ちょっと待って。持ち運びですか?

パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを必ず守ってください。

- ●電源を必ず切り、ACアダプタを取りはずしてください。電源を入れた状態、またはスタンバイ状態で持ち運ばないでください。
- 急激な温度変化(寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど)を与えないでください。結露が発生し、故障の原因となる可能性があります。やむなく急な温度変化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるようにしてください。
- 外付けの装置やケーブルは取りはずしてください。また、CD / DVD がセットされている場合は取り出してください。
- パソコンを持ち運ぶときは、不安定な持ちかたをしないでください。

- パソコンを持ち運ぶときは、突起部分を持って運ばないでください。
- 各スロットにメディアやカードなどがセットされている場合は取り出してください。 セットしたまま持ち歩くと、カードが壁や床とぶつかり、故障するおそれがあります。
- 落としたり、強いショックを与えないでください。
- ディスプレイを閉じてください。
- パソコンをカバンなどに入れて持ち運ぶときは、パソコン上面が AC アダプタやマウス、携帯電話、または、硬い本などの荷物で局所的に圧迫されるような入れかたをしないでください。

液晶画面の一部にシミ状のムラが発生するなど、破損・故障の原因となり、修理が必要となる場合があります。



2 キーボード

柔らかい乾いた素材のきれいな布でふいてください。

汚れがひどいときは、水に浸した布を固くしぼってふきます。

キーのすきまにゴミが入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのクリーナで取り除きます。ゴミが取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、または保守サービスに相談してください。

飲み物など液体をこぼしたときは、ただちに電源を切り、AC アダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。

3 タッチパッド

乾いた柔らかい素材のきれいな布でふいてください。 汚れがひどいときは、水かぬるま湯に浸した布を固くしぼってからふきます。

<mark>4 ></mark> 液晶ディスプレイ



画面の手入れ

- 画面の表面には偏光フィルムが張られています。このフィルムは傷つきやすいので、 むやみに触れないでください。
 - 表面が汚れた場合は、柔らかくきれいな布で軽くふき取ってください。水や中性洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- ●無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。 液晶ディスプレイは、ガラス板間に液晶を配向処理して注入してあります。強い力を 加えると配向が乱れ、発色や明るさが変わって元に戻らなくなる場合があります。ま た、ガラス板を破損するおそれもあります。
- ●水滴などが長時間付着すると、変色やシミの原因になるので、すぐにふき取ってください。ふき取る際は、力を入れないで軽く行ってください。



残像防止について

長時間同じ画面を表示したままにしていると、画面表示を変えたときに前の画面表示が 残ることがあります。この現象を残像といいます。残像は、画面表示を変えることで 徐々に解消されますが、あまり長時間同じ画面を表示すると画像が消えなくなりますの で、同じ画面を長時間表示するような使いかたは避けてください。 また、次の機能を利用すると、残像防止ができます。

スクリーンセーバーを設定する

●「東芝省電力」で「モニタの電源を切る」を設定する

参照 スクリーンセーバー の設定 『ヘルプとサポート センター』



参照 東芝省電力 《オンラインマニュ アル (検索): 省電 力の設定をする》



表示について

TFT カラー液晶ディスプレイは非常に高度な技術を駆使して作られております。非点 灯、常時点灯などの画素(ドット)が存在することがあります(有効ドット数の割合は 99.99%以上です)。有効ドット数の割合とは、「対応するディスプレイの表示しうる全 ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によっ て色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、故障ではありませんの で、あらかじめご了承ください。

5

CD / DVD

CD / DVD の内容は故障の原因にかかわらず保障いたしかねます。製品を長持ちさせ、 データを保護するためにも、次のことを必ず守ってください。

- 傷、汚れをつけないよう、取り扱いには十分にご注意ください。
- CD / DVD を折り曲げたり、表面を傷つけたりしないでください。CD / DVD を 読み込むことができなくなります。
- CD / DVD を直射日光が当たるところや、極端に暑かったり寒かったりする場所に 置かないでください。また、CD/DVDの上に重いものを置かないでください。
- CD / DVD は専用のケースに入れ、清潔に保護してください。
- CD / DVD を持つときは、外側の端か、中央の穴のところを持つようにしてくださ

データ記憶面に指紋をつけてしまうと、正確にデータが読み取れなくなることがあり

- CD / DVD のデータ記憶面/レーベル面ともにラベルを張らないでください。
- CD / DVD のデータ記憶面に文字などを書かないでください。
- CD / DVD のレーベル面に文字などを書くときは、油性のフェルトペンなどを使用 してください。ボールペンなどの硬いものを使用しないでください。
- CD / DVD が汚れたりホコリをかぶったりしたときは、乾燥した清潔な布でふき 取ってください。ふき取りは円盤に沿って環状にふくのではなく、円盤の中心から外 側に向かって直線状にふくようにしてください。乾燥した布ではふき取れない場合 は、水か中性洗剤で湿らせた布を使用してください。ベンジンやシンナーなどの薬品 は使用しないでください。



6 デフラグ (ディスクの最適化) について

デフラグとは、ハードディスクにあるファイルを先頭から再配置して、ファイルの分割 状態を解消し、連続した空き容量を増やす作業のことです。

このパソコンでは「ディスク デフラグ ツール」を使用して、ハードディスクにある断 片化されたファイルやフォルダ、ハードディスクの空き容量を整理統合して、より効率 的にファイルやフォルダにアクセスしたり、新しく作成するファイルやフォルダを断片 化されないように保存することができます。



「ディスク デフラグ ツール」の起動方法


[スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [システム ツール] → [ディスク デフラグ] をクリックする

「ディスク デフラグ ツール」の使いかたについては、「ディスク デフラグ ツール」のヘルプを確認してください。



ヘルプの起動方法

[ディスク デフラグ ツール] 画面で、メニューバーの [操作] をクリックし、表示されたメニューから [ヘルプ] をクリックする



アフターケアについて



保守サービスについて

保守サービスへの相談は、『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

保守・修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。

保守・修理に出す前に、作成したデータの他に次のデータのバックアップをとってくだ さい。

- ・メール
- メールのアドレス帳
- リカバリ(再セットアップ)ツール
- インターネットのお気に入り
- 自分で作成したデータ

など

操作方法については、「4章 大切なデータを失わないために」を確認してください。



有寿命部品について

本製品には、有寿命部品が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度 や使用環境(温湿度など)等の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、 1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。上記目安はあくまで目安で あって、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。 なお、24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるい

■対象品名■

本体液晶ディスプレイ*1、ハードディスクユニット、CD/DVDドライブ*2、フロッ ピーディスクドライブ*2、キーボード、タッチパッド、マウス*3、冷却用ファン、ディ スプレイ開閉部 (ヒンジ)*4、AC アダプタ

- * 1 工場出荷時から画面の明るさが半減するまでの期間。
- *2 それぞれ内蔵されているモデルが対象です。
- *3 同梱されているモデルが対象です。
- * 4 液晶ディスプレイを開いたときに固定するための内部部品です。

は製品の保証期間内でも部品交換(有料)が必要となります。

社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」 について

http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html



消耗品について

参照 バッテリパックに ついて 『活用ガイド 4章 1 バッテリについ 7]

■バッテリパック■

バッテリパック(充電式リチウムイオン電池)は消耗品です。

長時間の使用により消耗し、充電機能が低下します。

充電機能が低下した場合は、別売りのバッテリパックと交換してください。 別売りのバッテリパックと交換する前に、必ず指定の製品(型番)を確認してくださ い。



付属品について

付属品(バッテリパック・AC アダプタ等)については、「東芝パソコンシステム・オンラインショップ」でご購入いただけます。

■東芝パソコンシステム・オンラインショップ■

TEL: 043-277-5025

受付時間: 10:00~12:00 13:00~17:00

(土・日・祝日、当社指定の休日を除く)http://shop.toshiba-tops.co.jp



URL

保守部品(補修用性能部品)の最低保有期間

保守部品(補修用性能部品)とは、本製品の機能を維持するために必要な部品です。 本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。

5

捨てるとき/人に譲るとき

① バッテリパックについて

貴重な資源を守るために、不要になったバッテリパックは廃棄しないで、 充電式電池リサイクル協力店へ持ち込んでください。 その場合、ショート防止のため電極にセロハンテープなどの絶縁テープを



Li-ion

■バッテリパック (充電式電池) の回収、リサイクルについてのお問い合わせ先■

有限責任中間法人 JBRC TEL: 03-6403-5673 URL: http://www.jbrc.com

張ってください。

② パソコン本体について

本製品を廃棄するときは、家庭と企業では廃棄方法が異なります。以下の要領にて処理してください。

(本製品は、LCD表示部に使用している蛍光管に水銀が含まれています。また、鉛を含む部品が使われています。)

■ PC リサイクルマークについて■



リサイクル

PC リサイクルマーク

製品本体の型番を表示しているシール(本体裏面)に印刷表示します。

1

家庭でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、東芝の家庭系使用済みパソコン回収受付窓口へお申し込みください。

東芝は、PC リサイクルマークが表示されている東芝製パソコンは無料で回収と適切な 再資源化処理を実施します。

■パソコン回収受付窓口■

東芝 dynabook リサイクルセンタ

■回収方法■

● 東芝ホームページよりお申し込みの場合

URL: http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm(24時間受付)

● 電話にてお申し込みの場合

東芝 dynabook リサイクルセンタ TEL: 043-303-0200

受付時間: 10:00~17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

FAX : 043-303-0202 (24 時間受付)

■回収・再資源化対象機器■

ノートパソコン、デスクトップパソコン(本体)、液晶ディスプレイ/液晶一体型パソコン、ブラウン管(CRT)ディスプレイ/ブラウン管(CRT)一体型パソコン

*出荷時に同梱されていた標準添付品(マウス、キーボード、スピーカ、ケーブルなど)が同時に排出された場合は、パソコンの付属品として併せて回収します。 ただし、周辺機器(プリンタ他)、マニュアル、CD-ROM などの媒体は回収の対象外です。

2

企業でパソコンを使用しているお客様へ

本製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱われます。 東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用・再利用処理を実施しております。 PC リサイクルマーク表示のある東芝製パソコンを産業廃棄物として回収・処理を行う 場合の費用については、東芝パソコンリサイクルセンターにお問い合わせください。

■お問い合わせ先■

東芝パソコンリサイクルセンター TEL: 045-510-0255

受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日、当社指定の休日を除く)

FAX : 045-506-7983 (24 時間受付)

■東芝ホームページでご紹介■

URL: http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm

3

パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンに使われているハードディスクという記憶装置に、お客様の重要なデータが記録されています。

したがって、パソコンを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を 消去するということが必要となります。

ところが、このハードディスクに書き込まれたデータを消去するのは、それほど簡単で はありません。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆ データを「ごみ箱」に捨てる
- ◆「削除」操作を行う
- ◆「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ◆ 再セットアップ(リカバリ)を行い、購入時の状態に戻す

などの作業をしますが、これらの作業では、ハードディスク上に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータが見えなくなっているだけの状態です。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows などの OS のもとで、それらの データを呼び出す処理ができなくなっただけで、実際のデータは、まだ残っているのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを 読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、ハードディス ク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。 お客様が、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク内の重要なデータが流出すると いうトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の 責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、標準添付して いるハードディスクデータ削除機能や市販されている専用ソフトウェア、有償サービス の利用や、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁気的に破壊し て、読めなくすることをお勧めします。

参照 「本項5 ハードディ スクの内容をすべ て消去する」

なお、ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除 することなくパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する 場合があるため、十分な確認をする必要があります。

本製品では、パソコン上のデータをすべて消去することができます。

この機能は Windows などの OS によるデータ消去や初期化とは違い、ハードディスク の全領域にデータを上書きするため、データが復元されにくくなります。

ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でも、特殊な装置の使用によりデータ を復元される可能性はゼロではありません。あらかじめご了承ください。

データ消去については、次のホームページも参照してください。

URL: http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm

4

お客様登録の削除について

● ホームページから削除する

東芝ID(TID)をお持ちの場合はこちらからお願いします。

- インターネットで「http://room1048.jp/」へ接続する
- ②ページ左側の [東芝ID (TID)] と [パスワード] に入力し、[ログイン] ボタン をクリックする

お客様専用ページにログインします。

- ③ページ右上の [登録情報変更] をクリックする [登録情報変更メニュー] 画面が表示されます。
- ④ [退会] をクリックし、登録を削除する
- ※ 退会ではなく、商品の削除のみのお客様は「登録情報変更」メニューで、商品削 除を行ってください。
- ※ TID を退会されますと、「Shop1048」での TID 会員メニュー、およびポイント サービスなどもご利用いただけなくなりますので、あらかじめご了承ください。

● 電話で削除する

「東芝ID事務局(お客様情報変更)」までご連絡ください。

東芝 ID 事務局(お客様情報変更)

: 0570-09-1048

受付時間:10:00~17:00 (土・日、祝日、東芝特別休日を除く)

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関する問い合わ 世窓口です。

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『東芝 PC サポートのご案内』を確認して ください。

法人のお客様の場合は、ログインで表示される画面が異なります。

登録情報の変更および退会は「登録情報変更」のメニューで、ご自身で行っていただく ことがありますが、商品の削除ができませんので、その場合は東芝 ID 事務局までお電 話でご連絡くださいますようお願いいたします。


詳しくは、次のホームページを参照してください。

URL: https://room1048.jp/onetoone/info/business.htm

5

ハードディスクの内容をすべて消去する

パソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っています。普通の操作では読み取れないようになっていますが、特殊な方法を実行すると削除したデータでも再現できてしまいます。そのようなことができないように、パソコンを廃棄または譲渡する場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないように、消去することができます。



(ハードディスクのリカバリツールを使用する場合)

なお、ハードディスクに保存されている、これまでに作成したデータやプログラムなど はすべて消失します。これらを復元することはできませんので、注意してください。



操作手順

│ ハードディスクの内容を削除するには、ハードディスクのリカバリツールまたは作成し │ たリカバリディスクを使用します。

│ ハードディスクのリカバリツールを使用すると、ハードディスク内のデータはすべて消 │ 去されますが、リカバリツールは残ります。

作成したリカバリディスクを使用すると、ハードディスク内のデータと共にリカバリツールも消去されます。

ここでは、ハードディスクのリカバリツールから行う方法を例にして説明します。リカバリディスクから行う場合は、手順 1 の前にリカバリディスク(ディスク 1)をセットしてください。

1

パソコンの電源を切る

2

AC アダプタと電源コードを接続する

3

キーボードの①(ゼロ)キーを押しながら電源スイッチを押し、「dynabook」画面が表示されてから手をはなす

■リカバリディスクをセットしている場合■

電源スイッチを押し、電源を入れた直後にキーボードの(F12)キーを押します。 その後、(1)(1)または(+)(-)キーでドライブを選択し、(ENTER)キーを押してください。 ユーザパスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。ユーザパスワードを入力して、(ENTER)キーを押してください。

* AX/7 シリーズの場合

(C)キーを押しながら電源スイッチを押し、「dynabook」画面が表示されたら(C)キーから手を離します。

[復元方法の選択] 画面が表示されます。

4 [ハードディスク上の全データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②



消去方法を選択する画面が表示されます。

5 目的に合わせて、[標準データの消去] または [機密データの消去] をチェックし①、[次へ] ボタンをクリックする②

通常は [標準データの消去] を選択してください。データを読み取れなくなります。 より確実にデータを消去するためには、[機密データの消去] を選択してください。数 時間かかりますが、データは消去されます。



[ハードディスクの内容は、すべて消去されます。] 画面が表示されます。

6 [次へ] ボタンをクリックする

処理を中止する場合は、[キャンセル] ボタンをクリックしてください。 消去が実行されます。

消去中は、次の画面が表示されます。



消去が完了すると、終了画面が表示されます。

| [終了] ボタンをクリックする

リカバリディスクから行った場合は、自動的にディスクトレイが開きます。リカバリ ディスクを取り出してください。

付録

1 用語集 156



用語集

本書で使われている用語について説明しています。本書を 読み進めるために活用してください。

記号・アルファベット

CD (CD-R、CD-RW、CD-ROM)

コンパクトディスク (Compact Disc) の略で、動 画、音声、データなどをデジタル記録できる規格で

CD-R (Recordable) は 1 回のみ書き込み、CD-RW (Rewritable) は 1 度書き込んだものを削除 して、書き換えたりできます。

CD-ROM は、パソコンのデータなどが収録されて いるもので、データを読み出すのみです。

DVD

(DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、 DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM、DVD-ROM)

デジタル多用途ディスク(Digital Versatile Disc) の略で、動画、音声、データなどをデジタル 記録できる規格です。CDよりも記録できる容量が 多いので、映画、音楽、ゲームなどが収録できます。 ティー・フィ੶ティー・アール゚ティー・フィ੶ティー・アール・ティー・エル゙ティー・エ DVD-R、DVD-R DL、 DVD+R 、 DVD+R DL (Recordable)は1回のみ書き込み、DVD-RW や DVD+RW (Rewritable) は1度書き込んだもの を削除して、書き換えることができます。

DVD-ROM はパソコンのデータなどが収録されて いるもので、データを読み出すのみです。

DVD-RAM は、読み出し/書き込みの両方ができ

DVD-R DL (Dual Layer DVD-R)、DVD+R DL (DVD+R Double Layer) とは、DVD-Rや DVD+Rの記録層を2つにして、片面に2層分の記 録が可能な規格のことです。既存の1層のDVD-R メディアやDVD+Rメディアの記録容量4.7GBの 約1.8倍となる、8.5GB分の記録容量を実現しま す。例えば、MPEG2の5Mbpsの映像データで、 1層のDVD-Rメディア、DVD+Rメディアの時が 約2時間分ならDVD-R DL、DVD+R DLは約3.6 時間分の記録が可能になります。

LÃN ケーブル

一般的に、LAN (家庭や企業などの小規模なネット ワーク) のなかで、パソコンと接続先のネットワー ク機器をつなぐ接続方法をブロードバンド接続と呼 びますが、その接続を行うときに使うケーブルのこ とです。

LAN ケーブルにはクロスケーブルとストレート ケーブルがあり、LANの接続方法などで使用する ケーブルが違ってきます。

モジュラーケーブルと形状が似ていますが、プラグ が少し大きいものが付いています。

LED (Light Emitting Diode)

電源やバッテリなどに関するランプ表示のことで、 色や点灯状態を見て、パソコン本体の状態を確認で きます。

OS(オペレーティングシステム)

パソコンを動かしている基本ソフトのことです。パ ソコン用では、代表的なものに Windows、Mac OS (マッキントッシュ)、Linux などがあります。

Windows

マイクロソフト社製のパソコン用基本ソフト(OS) のことです。

Windows Update

インターネットに接続して、マイクロソフト社が提 供する専用ホームページからWindows機能を強化 するための各種プログラムをダウンロードできる機 能です。定期的に更新することをおすすめします。

あ行

アイコン

ソフトやファイル、フォルダなどの作業内容を絵で 表したものです。

アカウント

パソコンやネットワークなどに接続する際に必要な ID (識別番号) のことで、本来は「取り引き」や「権 利1という意味があり、「アカウントを持っている」 というと、インターネットなどにつながるための権 利があるということになります。ユーザ ID または ID ともいいます。

参照 | 「本節 ユーザアカウント」

アクセス

インターネットなどのネットワークに接続したり、 フロッピーディスクやハードディスクのデータを読 み書きしたりすることです。

アクティブ

現在使用中、使用可能、動作中などを意味します。 例えば、操作の対象となっている画面のことを「ア クティブウィンドウ | といったりします。

アップグレード

ソフトをより新しいバージョンへ切り替えることで す。「バージョンアップ」ともいいます。

アップデート

ソフトやデータを新しいものに置き換える作業のこ とです。操作上の不具合を解消するための修正や、 小さなプログラムのミス(バグ)の解消も含みます。

アプリケーション(アプリケーションソフト)

コンピュータを動かしたり、コンピュータで作業し たりするためのプログラムのことです。ワープロや 表計算などの特定の目的に使うソフトウェアの総称 です。

アンインストール

パソコンに組み込んだ (インストールした) ソフト を削除することです。

参照 「本節 インストール」

インストール

フロッピーディスクやCD-ROMなどからソフトを パソコンに組み込んで設定することです。

参照 「本節 アンインストール」

インターネット

世界中のコンピュータをネットワークでつないだ世 界規模のコンピュータ通信網のことです。インター ネットに接続することで、ホームページを見たり、 電子メールを使ったりできます。

インタフェース

コンピュータと周辺機器を接続して、データのやり 取りを行うための方式 (接続方式) のことをいいま す。

ウィザード

画面の案内にしたがって「はい」「いいえ」など、項 目を選択するだけで複雑な設定が比較的簡単にでき る機能のことです。

ウイルス(コンピュータウイルス)

コンピュータに悪影響を及ぼすことを目的として作 られたプログラムのことです。メールの中に潜んで 送られることが多く、パソコンに侵入する (感染す る) とプログラムを勝手に書き換えたり、データを 破壊したりします。

ウィンドウ

フォルダやソフトウェアを起動したりすると開く枠 (画面) のことです。

上書き(保存)

以前作成したデータファイルに修正/追加などの編 集作業をしたあと、同じファイル名で保存すること です。上書きすると、編集前の内容は消え、編集後 の内容に置き換えられます。

か行

カーソル

画面上で文字入力できる位置を示すマークのことで す。入力したい位置にポインタを移動してクリック すると、ポインタがカーソルに変わり、入力できる ようになります。

参照 P.18、「本節 ポインタ」

拡張子

ファイル名のあとに「. | (ピリオド) で区切って付 けられる英数字のことで、ファイルの種類を表しま す。例えば、プログラムファイルの場合は「exel、 テキストファイルの場合は「txt」になります。

参照 「本節 ファイル」

起動

パソコンの電源を入れて使える状態にすること、ま たはソフトウェアを呼び出して使える状態にするこ とで、「立ち上げ|「ブート| ともいいます。

参照 「本節 再起動」

クリック

画面上のポインタを目的の位置にあわせて、マウス やタッチパッドなどのボタンを 1 回押してすぐ離す 操作のことです。

参照 P.16、「本節 ダブルクリック」

コネクタ

パソコン本体や周辺機器にあるケーブルの差し込み 口のことで、「ポート」ともいいます。

コンピュータウイルス



参照 「本節 ウイルス」

再起動

すでに電源の入っているパソコンやソフトをいった ん終了して、すぐに再び立ち上げる(起動する)操 作のことです。新しいソフトをパソコンにインス トールしたときなど、設定を変更したあとに設定を 有効にするには、この操作をする場合があります。

参照 P.26、「本節 起動」

最小化

開いている画面(ウィンドウ)をタスクバーの中に 収容することです。

最大化

開いている画面 (ウィンドウ) をディスプレイいっ ぱいに表示させることです。

周辺機器

パソコン本体以外の機器のことで、パソコンに接続 して使います。プリンタ、マウス、外付けハードディ スクなどがあります。

ショートカット

使用頻度の高いソフトやファイルのアイコンのコ ピーを作成し、すぐ使えるようにする機能です。

スクロール

長い文章や大きな表などの場合、画面に表示しきれ ず、隠れている部分を画面に表示する操作のことで す。

スタンバイ

現在の状態を保ったままパソコンを一時休止する機 能のことです。通常の「終了・再起動」よりも短時 間で同じ状態を再現できます。

セキュリティ

コンピュータウイルスやインターネット上の誰かが 自分のパソコンに侵入するのを防ぐことです。

セットアップ

パソコンに新しい機器やソフトを組み込んで、使用 できる状態にすることです。

外付け

パソコン本体の外に接続して使う機器のことで、フ ロッピーディスクドライブや外付けハードディスク などがあります。



参照 「本節 周辺機器」

ソフトウェア(ソフト)



参照 「本節 アプリケーション」

た行

ダイヤルアップ接続

インターネットを利用する際、電話回線を使って、 必要なときだけ接続する方法です。

ダウンロード

インターネットを使って、別のコンピュータからプ ログラムやファイルなどのデータを自分のパソコン に送る(転送する)操作です。

タッチパッド

パッドの上を指などでなぞってポインタを動かし、 パソコンを操作するパッドのことです。



タブ

ワープロソフトなどの文書作成ソフトであらかじめ 設定しておいた位置にカーソルをワンタッチで移動 する機能です。

また、設定画面など、複数の画面が重なっている画 面の見出し部分のことをさします。目的のタブをク リックすると、クリックしたタブの画面が1番手前 に表示されます。

ダブルクリック

画面上のポインタを目的の位置にあわせて、マウス やタッチパッドなどのボタンを2回続けて素早く押 す(クリックする)操作のことです。



参照 P.41、「本節 クリックト

データ

文字、画像、音、映像などのパソコンで使用する情 報の総称です。

デスクトップ

Windowsを立ち上げて最初にでる基本画面のこと です。

デバイス

一般的には、フロッピーディスクドライブ、プリン タなどの周辺機器のことです。パソコン内部の電子 部品をさす場合もあります。

雷子メール

ネットワークを利用して特定の相手と文書をやり取 りする機能のことです。単に「メール」と呼ぶこと もあります。電子メールにデータを添付して、画像 やソフトなどを送ることもできます。

ドライバ

パソコンに接続されている周辺機器などを使うため に必要なソフトのことで、「デバイスドライバ」と もいいます。プリンタを接続したときに読み込むプ リンタドライバなどがあります。

ドラッグアンドドロップ

対象にポインタを合わせてタッチパッドやマウスの ボタンを押し、押したままポインタを目的の場所ま で移動し、ボタンを離すことです。ファイルの保存 場所を移動させる場合に使うと、簡単に移動ができ 便利です。

な行

ないぞう

パソコン本体の内部に取り付けられていることをさ します。

参照 「本節 外付け」

ネットワーク

インターネットやLANなど、複数のパソコンを繋 ぐ通信網のことです。

は行

バージョン

アプリケーションを改良した回数を表します。一般 的には、版の数字が大きいほど新しいものになりま す。

ハードウェア

ソフトウェアに対して、パソコン本体や周辺機器な ど、形のあるものをさします。

ハードディスク (ドライブ)

HD、HDDとも表記されます。 アプリケーションや 文書、画像などのファイルを保存しておく装置のこ とです。パソコン本体内部に取り付けられている内 蔵型と、i.LINK (IEEE 1394) コネクタやUSBコ ネクタなどに接続して使う外付け型があります。

パスワード

本人であることを確認するための暗証番号のことで す。本人しか知らない文字と数字の組み合わせを使 用します。

バックアップ

ファイルやフォルダを誤って削除してしまったり、 トラブルで消失してしまった場合に備えて、保存し ている記憶装置(ハードディスクなど)とは別に、 他の記憶装置または記憶メディア(フロッピーディ スクや CD-RW、DVD-RAM など。使用できるメ ディアはモデルにより異なります) にもあらかじめ コピーしておくことです。

参照 P.88

ファイアウォール

本来は「防火壁 |の意味で、パソコンをインターネッ トに接続する場合に、外部から不正侵入されないた めの防御システムのことです。

ファイル

パソコンで扱う情報を分類してまとめたものの単位 のことです。文書、画像、音楽、プログラムなどは、 それぞれファイルとしてパソコンに保存します。

フォーマット

フロッピーディスクやSDカードなどをパソコンで 使えるように準備することです。一度使用したもの を再フォーマットすると、その中に保存されていた 情報はすべて消去されます。

または、表計算やワープロソフトの書式のことや、 データの記録方式や保存されたファイルの形式をさ します。

フォルダ

ファイルを保管しておく入れもののことです。フォ ルダには自分で名前を付けることができます。ま た、フォルダの中にフォルダを作成することもでき ます。

プレインストール

あらかじめソフトが組み込まれていることです。自 分でインストールする必要がありません。

プログラム

パソコンを動かすための命令のことです。ソフト ウェアとほぼ同じ意味で使われる場合もあります。

ブロードバンド接続

ダイヤルアップ接続よりも多くのデータを一度に送 受信できる通信形式を利用した接続です。ADSL接 続、FTTH接続、ケーブルテレビ接続などがありま す。接続料金は定額性です。

プロバイダ

インターネット・サービス・プロバイダ (ISP) の ことです。インターネットの接続の窓口となる会社 のことです。

プロパティ

「性質」「特性」の意味の言葉で、指定されたものの 特性をあらわす表示のことです。例えば、「ファイ ルのプロパティーには、ファイルの大きさ、作られ た日時、作成者などの情報が収められています。

ヘルプ(オンラインヘルプ)

パソコンの画面上で見ることができる説明書のこと です。一般的に、操作方法や困ったときの解決方法 などが掲載されています。

ポインタ

パソコンの画面上に表示される 🖟 のことで、タッ チパッドやマウスの操作に合わせて動きます。画面 上の一点を指示するための目印です。



ま行

マウス

パソコンを操作するために使う周辺機器のことで す。形がネズミに似ているためこう呼ばれていま す。

右クリック

タッチパッドまたはマウスの右ボタンを押すことで す。

メールアドレス(アドレス)

メールをやりとりするための「あて名」のことで、 手紙の「住所・氏名」にあたるものです。

メディア

フロッピーディスクやSDカード、CD-Rなど、 「データを書き込むもの」をさします。

モジュラーケーブル

ダイヤルアップ接続を行うときに使うケーブルで



参照 「本節 ダイヤルアップ接続」

モデム

一般の電話回線 (アナログ回線) でインターネット に接続するときに必要な機器で、パソコンのデータ (デジタル信号) を電話回線で送れるようにアナロ グ信号に変換したり、送られてきたデータをデジタ ル信号に戻したりします。外付け型、内蔵型、PC カード型などの種類があります。

や行

ユーザアカウント

パソコンを使用する人の名前のことです。ユーザア カウントを個別に登録することで、個人ごとの環境 を設定することができ、1台のパソコンを複数の人 で使い分けるときに便利です。

ら行

ライセンス

Windowsなどのシステムや、ソフトウェアを使用 する権利のことです。

ログイン/ログオン

Windows の使用を開始することです。 または、ネットワークに接続することをさす場合も あります。



参照 「本節 ログオフ/ログアウト」

ログオフ/ログアウト

Windows の使用を終了することです。 または、ネットワークとの接続を終了することをさ す場合もあります。



参照 「本節 ログイン/ログオン」